もくじ

もく	Ü	1
	めに	
やり	たいことを探そう!	10
7		15
_ '	早の中の成化	15
1	各部の名前	16
	● 前面図	16
	2 背面図	18
	3 裏面図	19
2	システムインジケータ	23
3	キーボード	24
	● キーボード図	.24
	② キーシフトインジケータの切り替え	.26
	3 キーを使った便利な機能	27
4	タッチパッドとマウス	31
	● タッチパッドを設定するには	31
	② タッピング機能	32
	③ スクロールスイッチ	.34
	4 その他の設定	.34
	⑤ タッチパッドを無効/有効にするには	.36
		36
		39
5	ライフスタイルパネル	.41
	● ライフスタイルパネルについて	.41
	2 日本語入力パネルを使う	42
	③ オーディオパネルを使う	44
	❹ ライフスタイルパネルを交換する	.45
6	ディスプレイ	.50
	● ディスプレイの設定	.50
	② 時間帯で壁紙を変える	52

7	ハードディスクドライブ	58
8	サウンド機能	59
	● スピーカの音量を調整する	59
	② 音楽/音声の録音レベルを調整する	60
	❸ サウンドのパワーマネージメントを設定する	61
	4 マイクの設定を行う	
9	ドライブ	63
	● 使用できるメディアと対応するアプリケーション	64
	② 使用できる CD	67
	③ 使用できる DVD	69
	4 DVD-RAM を使うときは	71
10	フロッピーディスクドライブ	76
	● フロッピーディスク	76
	❷ フロッピーディスクのセットと取り出し	77
	❸ フロッピーディスクを使う前に	78
11	SD メモリカード/メモリースティック	82
	● SD メモリカードについて	82
	② SD メモリカードのセットと取り出し	83
	③ SD メモリカードを使う前に	84
	4 メモリースティックについて	87
	⑤ メモリースティックのセットと取り出し	88
	❸ メモリースティックを使う前に	89
12	ワンタッチボタン	91

2	2章 音楽と映像	93
1	音楽 CD を聴く	94
	● 音楽 CD を再生する	94
2	音楽ファイルを聴く	99
	● BeatJam でファイルを再生する	99
	② Windows Media Player でファイルを再生する	103
3	オリジナル音楽 CD を作る	107
	● Drag'n Drop CD + DVD を使うために	107
	❷ Drag'n Drop CD + DVD を使う	109
	3 Drag'n Drop CD + DVD を終了する	111
4	DVD-Video を観る	112
	● InterVideo WinDVD を起動する	113
	② InterVideo WinDVD を使う	114
5	デジタルカメラの写真を編集/整理する	118
6	オリジナル DVD を作る	121
	● 映像データをパソコンに取り込む	122
	② 映像データの編集について	125
		126
さく	にいん	129

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味	
⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことが 想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
メモ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ 操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』 サイバーサポートへの参照の場合 …《 》 サイバーサポートにはさまざまな情報が搭載されており、自然語で検索できます。

^{* 1} 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

^{*2} 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

^{*3} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム (OS) を示します。本製品のシステムは Windows XP です。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system日本語版を示します。

MS-IME Microsoft® IME 2003 / ナチュラル インプット 2003 を示します。 サイバーサポート

CyberSupport for TOSHIBA を示します。

ドライブ DVD マルチドライブ/マルチドライブを示します。内蔵されている ドライブはモデルによって異なります。

菱幅 詳細について「1章9ドライブ」

DVD マルチドライブモデル

DVDマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

DVD-R/-RW ドライブモデル

DVD-R/-RW ドライブが内蔵されているモデルを示します。

マルチドライブモデル

マルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

TV チューナ内蔵モデル

TV チューナが内蔵されているモデルを示します。

フロッピーディスクドライブ内蔵モデル

フロッピーディスクドライブが内蔵されているモデルを示します。

無線 LAN モデル

無線LAN機能が内蔵されているモデルを示します。

Office 搭載モデル

Microsoft® Office Personal Edition 2003 がプレインストールされているモデルを示します。

記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、 「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」と注記します。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks |

- ・Microsoft、Windows、Windows Media、OneNote、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- · Intel、インテル、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス、マイペンシルは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス /R.2、マイペンシル /R.2は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス /R.2、マイペンシル /R.2にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- · CDDB は Gracenote の商標です。
- ·i.LINK とi.LINK ロゴは商標です。
- · Fast Ethernet、Ethernet は富士ゼロックス社の商標または登録商標です。
- ・LaLaVoice、ekitanExpress、ConfigFreeは(株)東芝の商標または登録商標です。
- · The 翻訳、The 翻訳インターネットは東芝ソリューション株式会社の商標です。
- · Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- ・Drag'n Drop はイージーシステムズジャパン株式会社と株式会社デジオンの登録 商標です。
- ・駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- ・プロアトラスは株式会社アルプス社および株式会社アルプス出版社の登録商標です。
- ・Symantec、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの登録商標です。
 - Norton Internet Security は Symantec Corporation の商標です。 ©2004 Symantec Corporation, All Rights Reserved.
- · InterVideo、WinDVD、WinDVR、WinDVD CreatorはInterVideo, Inc. の登録 商標または商標です。

・MagicGate、"メモリースティック"、 (OpenMG" および "OpenMG" ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- · AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計 されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高 1.000 メートル (3.280 フィート) 以上をお考えください。
- ・目安として、気温 5 ~ 35℃ (高所の場合 25℃) の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と 異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

著作権について ==

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ず読んでください。次の操作を行うと表示されます。

① $[X9-h] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [はじめに] \rightarrow [リリース情報] を クリックする$

お願い

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windows のツールまたはリカバリ DVD-ROM を使用して再セットアップする手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム (OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- ・セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

詳細について『さあ始めよう 1 章 6 ユーザ登録をする』

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

やいたいことを探そう!



探しかた

・ホームページを見たい

 $[Internet Explorer] \Rightarrow XXXXX$

→ アプリケーション名

→参照ページまたは 参照マニュアル名



通信を楽しむ

- ・プロバイダと契約したい 「簡単インターネット」⇒『さあ始めよう 3章』
- ・ホームページを見たい「Internet Explorer」⇒『さあ始めよう 3章』
- ・ホームページを英語/日本語に翻訳したい 「The翻訳 インターネット」⇒《サイバーサポート》
- ・海外でインターネットに接続したい 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」⇒『応用にチャレンジ 1章』
- ・ネットワークの診断や切り替えをしたい 「ConfigFree」⇒『応用にチャレンジ 1章』



メールを使う



- ・メールとスケジュールをまとめて管理したい 「Microsoft Office Outlook」* ¹ ⇒ 《サイバーサポート》
- ・メールをしたい 「Microsoft Office Outlook」* 「Outlook Express」 ⇒『さあ始めよう 4章 |
- * 1 Office 搭載モデルのみ







音楽を楽しむ

- NEXT
- ・音楽CDやファイル、ムービーを再生したい [Windows Media Player] ⇒ P.94、103
- ・オリジナル音楽CDを作りたい [Drag'n Drop CD+DVD] ⇒P.107
- ・音楽CDやファイルを再生、管理したい [BeatJam] ⇒P.94、99





音声



・パソコンを音声で操作したい パソコンに文章を読み上げさせたい 「LaLaVoice | ⇒《サイバーサポート》



画像/映像を楽しむ

- ・デジタルカメラの写真を取り込んで編集したい 「デジカメWalker (Ulead iPhoto Express)」⇒P.118
- DVDを楽しみたい [InterVideo WinDVD] ⇒P.112
- ・映像を取り込んで編集し、DVDを作りたい [WinDVD Creator 2 Platinum | *2 ⇒ P.121
- ・テレビを観たり、録画したい 「WinDVR」*3 ⇒『TV/CD操作ガイド』
- *2 DVDへの書き込みは DVD マルチドライブモデルのみ
- *3 TV チューナ内蔵モデルのみ





文書/表を作る

- ・案内状や報告書を作りたい 「Microsoft Office Word」* ¹ ⇒ 《サイバーサポート》
- ・表やグラフを作りたい 「Microsoft Office Excel」*1 ⇒ 《サイバーサポート》



便利なソフト

- ・PDFファイルを見たい 「Adobe Reader」⇒《サイバーサポート》
- ・地図で場所を調べたい 「プロアトラスW2 for TOSHIBA」 ⇒ 《サイバーサポート》
- ・電車の経路や時刻表、運賃を調べたい「駅すぱあと」「ekitanExpress Online」 ⇒ 《サイバーサポート》
- ・年賀状や暑中見舞いを作りたい 「筆ぐるめ」⇒《サイバーサポート》
- ・ホームページを作りたい「ホームページミックス /R.2」 ⇒ 《サイバーサポート》
- ・日記をつけたい 「マイペンシル /R.2」 ⇒ 《サイバーサポート》
- ・メモを有効活用したい 「Microsoft Office OneNote 2003」 ⇒ 《サイバーサポート》
- ・キャラクターで遊びたい 「ぱらちゃん」⇒《サイバーサポート》









パソコンを守る

- ・ウイルスのチェックや駆除をしたい 「Norton Internet Security」⇒『困ったときは 2章』
- ・CD-R、CD-RWにバックアップを取りたい 「Drag'n Drop CD+DVD」⇒ 『困ったときは 2章』





パソコンの設定

- ・パソコンの状態をチェックしたい パソコンの基本情報を知りたい 「東芝PC 診断ツール」⇒『困ったときは 1章』
- ・ハードウェアの設定を変えたい 「東芝 HW セットアップ」→『応用にチャレンジ 5章』
- ワンタッチボタンの設定を変えたい「東芝コントロール」⇒P.91
- ・キー操作でアプリケーションを起動したい 「Fn-esse」⇒《サイバーサポート》
- ・バッテリ駆動のときの省電力設定をしたい 「東芝省電力」⇒『応用にチャレンジ 3章』
- ・アイコンやメニューを大きくしたい 「TOSHIBA Smooth View」⇒《サイバーサポート》
- ・壁紙の設定をしたい 「くるくる壁紙チェンジャー」⇒P.52







1章

本体の機能

このパソコン本体の各部について、名称、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

また、使いやすいように各部機能の設定を変更、調整 する操作やショートカットなど役に立つ機能も紹介。 各部の手入れについても確認してください。

1 各部の名前 16

2 システムインジケータ 23

3 キーボード 24

4 タッチパッドとマウス 31

5 ライフスタイルパネル 41

6 ディスプレイ 50

7 ハードディスクドライブ 58

8 サウンド機能 59

9 ドライブ 63

10 フロッピーディスクドライブ 76

11 SDメモリカード/メモリースティック 82


12 ワンタッチボタン 91

1 各部の名前

前面図

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。



■EEEE セキュリティロック・スロット」 盗難防止用チェーンなどを接続します。セキュリティロック用の機器は、本製品に対応しているかどうかを販売店に確認してください。

Š8400 i.LINK (IEEE1394) コネクタ*1-

① PCカードスロット*1

SDカード/メモリースティックースロット (♪ P.82)

フロッピーディスクドライブ (↑ P.76) またはTVチューナ ↑ 『TV/CD操作ガイド』 購入したモデルによって異なります。 この図はフロッピーディスクドライブ内蔵 モデルです。TVチューナ内蔵モデルは 次頁の拡大図Bを確認してください。

* 1 『応用にチャレンジ 2章』を参照してください。

タッチパッド (① P.31)
- 左ボタン
- 右ボタン
- スピーカ
- スクロールスイッチ
- スピーカ
- スパッチ
- スピーカ
- ベー・アッチ・フェニケーションスイッチ・フェームダイヤル
(② P.59)
- ベッドホン出力端子*1
- LINE OUT端子*1

【拡大図 A】



電源スイッチについて

電源スイッチのランプは、ディスプレイを開けると点灯し、ディスプレイを閉じる と消灯します。

また次の場合にもランプが消灯します。


- ・電源を切ったあと 1 分経過したとき
- ・ディスプレイを開けてから電源スイッチを押さずに 1 分経過したとき

電源スイッチのランプは、パソコンの状態によって光りかたが変化します。 さらに光りかたの設定を変更することができます。


変更方法は『応用にチャレンジ 5章 2-2-[ボタン設定] タブ』を確認してください。

【拡大図B】

* TV チューナ内蔵モデルのみ




2)背面図



* 1 『応用にチャレンジ 2章』を参照してください。

(3) 裏面図



* 1 『応用にチャレンジ 2 章 | を参照してください。


【保護フィルムをはがす】

パソコン本体の上面には、塗装面の傷つき防止のため、保護フィルムが貼ってあります。


パソコンの動作上は必要ないので、使用する前に必ずはがしてください。保護フィルムを貼ったまま放置しておくと、粘着力が強まってはがれにくくなり、はがそうとしたときに粘着材が残ることがあります。

次のように、はがしてください。

- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- **3** パソコンの本体のふちにある、フィルムのはがししろ(図、囲み部分)を持つ



4 矢印のように、パソコンの対角の方向に、ゆっくりと丁寧にはがす




はがすのが難しい場合は、他の人に手伝ってもらいながら行ってください。

お願い

保護フィルムをはがすときは、パソコン本体の中央部分(右図、点線の枠内)をおさえないでください。

パソコンの内部液晶ディスプレイが破損し、 画面が映らなくなるなど、故障するおそれ があります。



はがした保護フィルムは、子供の手のとどかないところへ捨ててください。




保護フィルムは、ポリプロピレンを使用しています。

【チルトの取り付け】

本体裏側のチルトがはずれたときは、次の方法で取り付けてください。

1 チルトの一方の突起部分を本体のくぼみに差し込み①、チルトを少し内側に押しながら②もう一方の突起部分をくぼみにはめる③



♠ 警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用してください。本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『さあ始めよう』に記載してある順番を守って接続してください。順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

⚠注意

- お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、電源コードを AC 電源から抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。
- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を 使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあり ます。

【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源 コードを購入してください。

使用できる電圧(AC)は、100Vです。

必ず AC100V のコンセントで使用してください。

*取得規格は、電気用品安全法です。

【ACアダプタの仕様】

入力: AC100~240V、1.3A-0.7A、50-60Hz


出力: DC15V、5A

パソコン本体/電源コードの取り扱いと手入れ

- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に 浸した布を固くしぼってから拭きます。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。温度5~35℃、湿度20~80%
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。
 直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたって AC コンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリを拭き取ってください。

2 システムインジケータ

システムインジケータの点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。




【 システムインジケータ 】

⇒ 5	DC IN LED	電源コードの接続 ▶ 『さあ始めよう 1章』
(h	Power LED	電源の状態 『さあ始めよう 1 章』
	Battery LED	バッテリの状態 💌 『応用にチャレンジ 3章』
9	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている ▶ P.58
	FDD/CD-ROM LED	フロッピーディスクドライブ、またはドライブに アクセスしている ▶ P.63、76

ディスプレイを閉じたとき


DC IN → LED と Power (LED は、ディスプレイを閉じた状態でも確認することができます。




3 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

(1)キーボード図







(2) キーシフトインジケータの切り替え

キーシフトインジケータは、どんな文字が入力できる状態かを示します。

各インジケータの役割と切り替え方法は、次の表のようになっています。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

【 キーシフトインジケータ 】

LED	切り替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	(Shift)+(Caps Lock 英数)	大文字ロック状態 文字キーで英字の大文字が入力 できます。
Arrow Mode LED	Fn+F10	アロー状態 オーバレイキーで、キーの前面 左側に印刷されたカーソル制御 ができます。
Numeric Mode LED	(Fn)+(F11)	数字ロック状態 オーバレイキーで、キーの前面 右側に印刷された数字などの文 字が入力できます。

それぞれの文字入力状態を解除するには、切り替えキーをもう 1 度押して LED を消灯します。

すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態 は解除してください。

(3)キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

【「Fn)キーを使った特殊機能キー】

+ -	内容
Fn+Esc 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にします。元に戻すときは、もう 1 度 Fn + Esc キーを押します。
Fn+F1 〈インスタント セキュリティ機能〉	画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作する ユーザ選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリックしてください。 ② Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面に Windowsのログオンパスワードを入力し、Enter)キーを押すパスワードによる保護を設定([画面のプロパティ]の[スクリーンセーバー]タブで、[パスワードによる保護]または [再開時にようこそ画面に戻る]をチェック)しておくと、セキュリティを強化できます。
Fn+F2 〈省電力プロファイル の設定〉	Fn+F2キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の 省電力プロファイルが表示されます。 Fnキーを押したまま、F2キーを押すたびに省電力プロファイルが切り替わります。
Fn + F3 〈スタンバイ機能の実行〉	Fn+F3キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンを クリックするとスタンバイ機能が実行されます* ¹ 。
Fn+F4 〈休止状態の実行〉	Fn+F4キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると休止状態が実行されます* 1。

^{* 1} 表示される画面で [今後、このメッセージを表示しない] をチェックすると、次回以降メッセージ画面は表示されません。

	
· (Fn)+(F5) 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 『応用にチャレンジ 2章 4 テレビを接続する』
Fn + F6	Fn キーを押したまま、F6 キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
Fn+F7 〈内部液晶ディスプレイ の輝度を上げる〉	Fn キーを押したまま、F7 キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
Fn+F8 〈無線通信機能を 切り替える〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On にしている 場合、Fnキーを押したまま、F8キーを押すたびに使用する 無線通信機能を切り替えます。 *本機能はサポートしておりません。
Fn+F9 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう 1度Fn+F9キーを押します。 「本章 4-⑤ タッチパッドを無効/有効にするには」
Fn+F10 〈オーバレイ機能〉	キー前面左に灰色で印刷された、カーソル制御キーとして 使用できます(アロー状態)。アロー状態を解除するには、 もう 1 度(Fn) + (F10) キーを押します。
Fn+F11) 〈オーバレイ機能〉	キー前面右に灰色で印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう 1 度(Fn)+(F11)キーを押します。アプリケーションによっては異なる場合があります。
Fn+F12 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで ↑ ↓ ← → キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう 1 度(Fn) + (F12) キーを押します。
Fn+(†) 〈PgUp (ページアップ)〉	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(†)キーを押すと、前のページに移動できます。
Fn+↓ ⟨PgDn (ページダウン)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、↓+ーを押すと、次のページに移動できます。

+-	内容
Fn+ \leftarrow (Home (π - Δ))	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、←キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
Fn+→ ⟨End (エンド)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、→キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
Fn + 1 〈縮小〉	デスクトップや一般的なアプリケーションで、Fn キーを押したまま、1 キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
Fn+2 〈拡大〉	デスクトップや一般的なアプリケーションで、Fn キーを押したまま、②キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

丰一 操作	
* +R	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
* +M	すべての画面を最小化する
Shift)+ (**)+ (M)	(★)+(M)キーで最小化したすべての画面を元に戻す
* +F1	『ヘルプとサポート』を起動する
* +E	[マイコンピュータ] 画面を表示する
* +F	ファイルまたはフォルダを検索する
(Ctrl)+ (₹) +(F)	他のコンピュータを検索する
₽ +(Tab)	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+Break	[システムのプロパティ] 画面を表示する

【特殊機能キー】

特殊機能	+-	操作
タスクマネージャの 起動	Ctrl+(Alt)+(Del)	[Windows タスクマネージャ] 画面が 表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終 了を行います。
画面コピー	(PrtSc)	現在表示中の画面をクリップボードに コピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリッ プボードにコピーします。

キーボードの取り扱いと手入れ ■

柔らかい乾いた素材のきれいな布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼって拭きます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

4 タッチパッドとマウス

タッチパッドとマウスを、使いやすく設定できます。

1) タッチパッドを設定するには

タッチパッドやポインタの設定は、「マウスのプロパティ」で行います。

1 [マウスのプロパティ] の起動方法

- [コントロールパネル]を開き、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックする
- **2** [**つ マウス] をクリックする** [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。



3 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、本節の以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

2)タッピング機能

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

1 タッピングの方法

【 クリック / ダブルクリック 】

タッチパッドを 1 回軽くたたくと クリック、2 回たたくとダブル クリックができます。



【 ドラッグアンドドロップ 】

タッチパッドを続けて2回たたき、 2回目はタッチパッドから指を離さずに 目的の位置まで移動し、指を離します。



関連情報は『さあ始めよう 2章 1- ● タッチパッド』

2 タッピング機能を設定する

タッピングのいろいろな設定は、[拡張] タブでできます。[マウスのプロパティ] 画面で、次のように操作してください。

1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする [拡張機能の設定] 画面が表示されます。




[拡張機能の設定] 画面の [タッチパッド] タブで設定できる機能は、次のようになっています。

ボタンの設定	タッチパッドの左上、右上、左下、右下をタッピングし たときの動作や、各ボタンの動作などを設定できます。
タッチパッド面の設定	タッチパッドでブラウザの動作をしたり、スクロールを したりできるよう設定できます。
ポインタ速度と タッピングの設定	タッチパッド操作でのポインタ速度やタッピング、タッチ 感度などの各設定ができます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の[説明] フィールドに機能説明が表示されます。

(3) スクロールスイッチ

左ボタンと右ボタンの間のボタンを、スクロールスイッチと呼びます。スクロールスイッチを使用すると、アプリケーションの文書画面などを上下にスクロールすることができます。



スクロールスイッチの操作は、次のようになっています。

キーボード側に倒す	画面が上にスクロールします。
手前に倒す	画面が下にスクロールします。
真下に押す	ポインタが ② や ② に変わります。スクロールしたい方向にポインタを少し動かすと、ポインタの形がスクロールしたい方向の矢印に変わり、自動的に画面がスクロールされます。もう 1 度押すと、通常の状態に戻ります。アプリケーションによっては対応していない場合もあります。

4) その他の設定

[拡張機能の設定] 画面の [その他] タブは、タッチパッドの操作に合わせて音を鳴らしたり、タッチパッドで手書き入力をするなど、いろいろな設定ができます。 [マウスのプロパティ] 画面で、次のように操作してください。

- **1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする** [拡張機能の設定] 画面が表示されます。
- 2 [その他] タブを選択する



【 サウンドフィードバック 】

チェックすると、タッチパッドの操作に合わせてサウンドを鳴らすことができます。 [設定] ボタンをクリックすると、[サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ] 画面が表示されます。

[サウンド] タブの [プログラムイベント] で「Alps Pointing Device Driver」の 各場面のサウンド設定を行ってください。

【 タスクトレイアイコン 】

チェックすると、通知領域に [Touch Pad] アイコン(\square)が表示されます。 購入時にはチェックされています。

【IMEキャプチャー】

チェックすると、タッチパッドを IME パッドの手書き入力エリアとして使用できます。

IME パッドの手書き入力エリアにポインタをあわせて右クリックすると、ポインタが羽に変わり、入力ができます。使用中に右クリックすると入力エリアがクリアされ、左クリックすると使用が解除されます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の[説明] フィールドに機能説明が表示されます。

5)タッチパッドを無効/有効にするには

[タッチパッド ON/OFF] タブでは、タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。



【 タッチパッドの ON/OFF 】

[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェックするとタッチパッドからの操作ができなくなります。

タッチパッドの無効/有効は、(Fn)+(F9)キーでも切り替えることができます。

Fn+F9キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中にカーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

6)PadTouch 機能を使う

「PadTouch」は、タッチパッドの操作により、さまざまな機能を簡単に実行できるアプリケーションです。

次のようなときに使用すると便利です。

- ウィンドウでデスクトップが隠れているときに、デスクトップ上のファイルを開きたい
- Internet Explorer の [お気に入り] に登録されているホームページを開きたい
- 現在実行中のウィンドウの一覧を表示して、アクティブなウィンドウを切り替え たい

「PadTouch」は、購入時の状態ではパソコンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイコン(A) が表示されます。

1 使用方法

次のように操作して、PadTouch を使用してください。

タッチパッドのコーナーに数秒間触わる



このとき、指を動かさないで触ったままにし てください。

PadTouch の画面が表示されます。

表示される画面のことを、PadTouchでは「テーブル」と呼びます。丸い 形状のものは、テーブル上のどこが操作対象になるのかを示すポインタで す。タッチパッドに触ったまま指をすべらせると、テーブル上をポインタが 動きます。



表示されているテーブルは、タッチパッドの左下コーナーに触れた場合に起 動する[お気に入り]のテーブルです。

起動するテーブルは、タッチパッドのどこに触れるかによって違います。購 入時は、次のように設定されています。

右上コーナーの場合	[ウィンドウ切り替え]テーブル
右下コーナーの場合	[デスクトップ]テーブル
左上コーナーの場合	[dynabook オリジナルツール] テーブル
左下コーナーの場合	[お気に入り] テーブル

2 ポインタを目的のアイコンにあわせ、タッチパッドから手をはなす



ポインタをあわせたアイコンのプログラムなどが起動します。



手をはなしてプログラムなどを起動させた場合、それまで表示されていたテーブルは自動的に消えます。

何も選択しないでテーブルを消したい場合は、[閉じる] アイコン(🔀) にポインタをあわせた状態、または、どのアイコンにもポインタをあわせていない状態で、タッチパッドから手をはなしてください。

2 設定方法

PadTouchでは、起動するプログラムや画面デザインなどを設定することができます。 次のように操作して、設定画面を起動してください。

タッチパッドのコーナーに触れてテーブルを表示し、[設定] にカーソルをあわせて手をはなす

PadTouch の設定画面が表示されます。

設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

3 PadTouchを無効にする方法

PadTouch を無効にするには、次のように操作してください。

1 通知領域の [PadTouch] アイコン (▲) を右クリックし、表示されたメニューから [無効にする] をクリックする PadTouch が使用できなくなります。

再び PadTouch を使用したい場合は、通知領域の [PadTouch] アイコン(②) を右クリックし、表示されたメニューから [有効にする] をクリックしてください。

ヘルプの起動方法

1 通知領域の [PadTouch] アイコン (▲) を右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

(7) マウスの設定

マウスのボタンなどの設定もできます。

本製品には、USBマウスが同梱されています。接続方法は『応用にチャレンジ2章3USB対応機器を接続する』を参照してください。

マウスの使用方法は『さあ始めよう 2章 1-2 マウス』を参照してください。

1 マウスの設定を変更する

[ボタン] タブで設定します。



ボタンの構成	マウスの右ボタンと左ボタンの役割を入れ換えます。				
ダブルクリックの速度	スライダーバーを動かして、ダブルクリックするとき の速度を調整します。				
クリックロック	マウスのボタンを押したままにしなくても、ドラッグ できるようにします。				

役立つ操作集

ポインタの形や速度を変える

[マウスのプロパティ] では、ポインタの形や 速さなどを変えることができます。

[ポインタ] タブでは形を、[ポインタオプション] タブでは速さとポインタを動かしたとき の軌跡などを設定できます。



ヘルプの起動方法

- **1** [マウスのプロパティ] 画面を起動後、画面右上の ? をクリックする ポインタが ? に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

5 ライフスタイルパネル


本製品には、ライフスタイルパネルが用意されています。


ライフスタイルパネルは、アプリケーションなどの操作を簡単に行うためのものです。 用途にあわせてパネルを取り換えて使用できます。

パソコンを使用するときは、必ずどれかパネルを取り付けた状態で使用してください。

⚠注意

- ライフスタイルパネルの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- ライフスタイルパネルを交換するとき、接点の部分(図示部分)に触れないでください。接点にゴミが付着すると、正常に使用できなくなり、故障のおそれがあります。





お願い

- ライフスタイルパネルを交換するとき、パネルを固定していたネジやバッテリ
- カバーを固定していたネジが本体の内部に入らないようにしてください。
- また、ネジをなくさないようにしてください。

〔1)ライフスタイルパネルについて

本製品には次のパネルが用意されています。

マルチ AV パネル (モデルによっては同梱されていません)

パソコンでテレビや DVD-Video を見たり、音楽 CD を聴くときに、操作を簡単に行えるパネルです。カバーとあわせて使用します。

マルチ AV パネルの使いかた『TV / CD 操作ガイド』

日本語入力パネル

日本語入力の際に、便利なパネルです。カバーとあわせて使用します。

日本語入力パネルの使いかた「本節 2 日本語入力パネルを使う」

オーディオパネル(モデルによっては同梱されていません)

パソコンで DVD-Video を見たり、音楽 CD を聴くときに、操作を簡単に行えるパネルです。カバーとあわせて使用します。

オーディオパネルの使いかた「本節 3 オーディオパネルを使う」

フォトフレームパネル (モデルによっては同梱されていません)

写真などを入れることができるパネルです。カバーとあわせて使用します。入れる写真の大きさは、縦 20.4 × 横 110.4mm を目安にしてください。

フラットパネル

電源スイッチとワンタッチボタンの他に何もないパネルです。

購入時には、モデルによってマルチ AV パネルか日本語入力パネルのどちらかが取り付けられています。

ライフスタイルパネルの取り換えかた 「本節 4 ライフスタイルパネルを交換する |

2)日本語入力パネルを使う

日本語入力時の入力モード切り替えなどを、簡単に行えます。



それぞれのボタンの機能は、次のようになっています。

【 英文 ◀▶ 和文 】

日本語入力システム MS-IME の ON / OFF を切り替えます。

【 入力モード ローマ字 ◀▶ かな 】

ローマ字入力とかな入力を切り替えます。

【 英大 ◀▶ 英小 】

大文字入力と小文字入力を切り替えます。

【単語/用例登録】

日本語入力システム MS-IME が ON の状態のとき、MS-IME の [単語/用例の登録] 画面を起動します。このとき、MS-IME のキー設定が標準設定である必要があります。

【新規作成】

設定されているアプリケーションを起動します。購入時は、「Microsoft Office Word | が設定されています。

[新規作成] ボタンを約1秒押したままにすると、[プログラムの指定] 画面が表示され、起動するアプリケーションを変更できます。



設定したいアプリケーションの名前を直接入力するか、[参照] ボタンをクリックして表示されたリストから選択してください。

【文字拡大 🙈 】


画面やアイコンなどを拡大します。[文字拡大 ◎] ボタンを約 1 秒押したままにすると [TOSHIBA Smooth View のプロパティ] 画面が表示され、ボタンについて設定できます。

【文字拡大 ⊗】

画面やアイコンなどを縮小します。[文字拡大 ◎] ボタンを約1秒押したままにすると [TOSHIBA Smooth Viewのプロパティ] 画面が表示され、ボタンについて設定できます。

<u>3)オーディオパネルを使う</u>

CD / DVD または音楽ファイルを再生するときに、使用できます。



それぞれのボタンの機能は、次のようになっています。

【逆送り】

再生するトラックを1つ戻します。

【 再生 / 一時停止 】

現在使用している音楽再生ソフトの再生、一時停止を行います。

またパソコン本体に電源が入っていなくても、再生/一時停止ボタンまたはイジェクトボタンを押すとドライブに電源が入り、オーディオ操作ができます。

使用するソフトウェアが起動していない場合、ドライブにセットされているメディアをチェックして、使用するソフトウェアを起動します。

セットされているメディアによって、次のソフトウェアが起動します。

ドライブに DVD をセットした場合: [InterVideo WinDVD]

DVD以外をセットした場合 : 「Windows Media Player」

*パソコン本体に電源が入っていないときに音楽 CD をセットすると、Windows が起動していない状態でオーディオ操作できます。

【先送り】

再生するトラックを1つ進めます。

【停止】

再生を停止します。

【イジェクト】

ドライブからメディアを取り出したいときにこのボタンを押すと、ディスクトレイが出てきます。

なお、CD または DVD にデータの書き込みを行っているときは、ボタンを押してもディスクトレイは出てきません。

【ミュート】

音を消したいときに押します。

再び音を再生したいときは、ボリュームボタン(へ)を押してください。

【 Vol ≪ ボリューム 】

音量を大きくしたいときに押します。

【 Vol ≫ ボリューム 】

音量を小さくしたいときに押します。

(4)ライフスタイルパネルを交換する

ライフスタイルパネルの交換方法を説明します。

パネルによって、取りはずし/取り付けの手順が違います。目的にあった手順を参照してください。

お願い =====

カバーやフラットパネルをスライドするときに、電源スイッチやワンタッチボタンを押さないでください。押しながらスライドすると、下にあるボタンの基板にカバーが接触し、基板を傷つけて、これらのボタンが故障するおそれがあります。


1 パネル*1の取りはずし

- * 1 ここでいうパネルは、日本語入力パネル、オーディオパネル、マルチ AV パネル、フォトフレームパネルを示します。
 - 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
 - 電源の切りかた『さあ始めよう 1章 4 電源を切る/入れる』

2 パソコン本体から AC アダプタとバッテリ、周辺機器のケーブル類をはずす


バッテリパックの取りはずし 『応用にチャレンジ 3 章 1-3 バッテリパックを交換する』

3 ライフスタイルパネルのイジェクトホールを先の細い丈夫なもの (ボールペンなど) で押したまま、カバーを右にスライドする




バッテリパックを取りはずしたときのネジ が本体内部に入らないよう、注意してくだ さい。

4 カバーを取りはずす



5 パネルを固定しているネジ2本をはずし、取りはずす



ここではずしたネジは、なくさないよう大 切に保管してください。


フォトフレームパネルの場合は、透明力バーと写真も一緒に取りはずしてください。

以降の説明を参照して取り付けたいパネルを取り付けてから、パソコンを使用して ください。


2 パネル*1の取り付け

* 1 ここでいうパネルは、日本語入力パネル、オーディオパネル、マルチ AV パネル、フォトフレームパネルを示します。

1 パネルをセットする




パネルの左端にあるツメをパソコン本体に引っかけて①、セットしてください②。




フォトフレームパネルの場合、セットした パネルに写真を置き①、その上から透明カ バーをセットしてください②。

またフォトフレームパネルの透明カバーには、保護シートが両面に貼り付けてあります。保護シートをはがしてから使用してください。

2 パネルを、ネジ2本でとめる




3 カバーを取り付ける



留め金の位置にあわせて差し込み①、カチッと音がするまで左へスライドしてください②。


3 フラットパネルの取りはずし

- 】 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
 - 電源の切りかた『さあ始めよう 1章4電源を切る/入れる』
- **2** パソコン本体から AC アダプタとバッテリ、周辺機器のケーブル類をはずす
 - バッテリパックの取りはずし 『応用にチャレンジ 3 章 1-3 バッテリパックを交換する』
- **3** ライフスタイルパネルのイジェクトホールを先の細い丈夫なもの (ボールペンなど) で押したまま、フラットパネルを右にスライドする



バッテリパックを取りはずしたときのネジ が本体内部に入らないよう、注意してくだ さい。

4 フラットパネルを取りはずす




前項か次項を参照して取り付けたいパネルを取り付けてから、パソコンを使用してください。

4 フラットパネルの取り付け

マルチ AV パネルや日本語入力パネル、オーディオパネルまたはフォトフレームパネルを取り付けた状態で、フラットパネルを取り付けることはできません。

1 フラットパネルをセットする



留め金の位置にあわせて差し込み①、カチッと音がするまで左へスライドしてください②。

6 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドット)が内蔵されています。ドットは画素数を表します。外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

外部ディスプレイの接続について 『応用にチャレンジ 2章 5 外部ディスプレイを接続する』

表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

〔1〕ディスプレイの設定

このパソコンのディスプレイは、色や壁紙など、さまざまな表示を設定できます。

1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

1920×1440ドット	
1600×1200ドット	
1400×1050ドット	1.677万色
1280×1024ドット	1,077 万色
1024×768ドット	
800×600ドット	

1280×1024ドット以上は仮想スクリーン表示になります。

メモ

- 1,677万色はディザリング表示です。 ディザリングとは、1 画素(画像表示の単位)では表現できない色(輝度) の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法です。
- 内部液晶ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。

2 解像度を変更する

解像度を変更すると、画面上のアイコン、テキスト、その他の項目が大きく、また は小さく表示されます。

- 2 [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更する



3 [OK] ボタンをクリックする

2)時間帯で壁紙を変える

「くるくる壁紙チェンジャー」を使って、デスクトップの壁紙を時間帯に応じて自動的に切り替えられます。また記念日や予定のある日には、イベントアイコンをデスクトップに表示できます。

1 壁紙を変える

「くるくる壁紙チェンジャー」を使用するには、あらかじめ次の設定を行ってください。

- [コントロールパネル]を開き、[夢 デスクトップの表示とテーマ]をクリックする
- **2** [デスクトップの背景を変更する] をクリックする [画面のプロパティ] 画面が表示されます。
- **3** [デスクトップ] タブで [参照] ボタンをクリックする
- **4** 「マイドキュメント」をクリックする
- **5** [dynabookFun 壁紙] をクリックし①、[開く] ボタンをクリック する②



6 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする


【用意されている壁紙から選択する】

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする

2 [時間帯モード] タブで設定する時間帯を選択する



3 [壁紙の種類] で壁紙の種類を選択し①、[お気に入りの壁紙を選択してください] から壁紙を選択する②



①の [壁紙の種類] で [ファンシー] [エレガント] [フォト] をクリックすると、②の [お気に入りの壁紙を選択してください] に表示される壁紙のサンプルが変わります。 [ランダム] ボタンをクリックすると、 [お気に入りの壁紙を選択してください] に表示される壁紙のサンブルの中からランダムに切り替えます。選択された画像は上の赤い枠内に表示されます。

[お気に入り]をクリックした場合 「本項 - お気に入りの画像を壁紙に設定する」

手順2と3を繰り返し、それぞれの時間帯の時間の設定と壁紙の選択をしてください。

4 [OK] ボタンをクリックする

【お気に入りの画像を壁紙に設定する】

- お気に入りの画像ファイルを [マイ ピクチャ] フォルダの [くるくるお気に入り] フォルダにコピーする
 - 壁紙として選択できるファイル形式は、JPEG、GIF、BMPです。
- **2** [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする
- 3 「時間帯モード」タブで設定する時間帯を選択する
- **4** [壁紙の種類] で [お気に入り] をクリックする



5 ◀ ▶ ボタンで画像を選択する①




6 [OK] ボタンをクリックする

2 イベントアイコンを表示する

誕生日や旅行の予定など、スケジュール帳のようにその日のイベントがわかるアイコンを表示することができます。


- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする
- **2** [デイリーモード] タブで [壁紙設定カレンダー] から年月を選択し ①、日付を選択する②



3 イベントアイコンを選択し、メッセージを入力する

メッセージは全角で10文字まで入力できます。

イベントアイコンを表示する日の壁紙を設定する場合は手順4へ進んでください。

[時間帯モード] タブで設定した壁紙と同じ壁紙にイベントアイコンを表示 する場合は手順5へ進んでください。 

選択した壁紙のサイズが画面サイズより小さい場合は、[表示位置] で [並べて表示] を選択すると同じ画像を並べて表示することができます。

5 [OK] ボタンをクリックする

メモ

- 設定できるイベント数は1日1件、最大50日です。
- 手順4で [並べて表示] を選択した場合、[お気に入りの壁紙を選択してください] では4分割に表示されますが、実際の表示とは異なります。

3 初期設定に戻す

それぞれのタブの[初期設定に戻す]ボタンを使うと、購入時の設定に戻ります。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー]をクリックする
- 2 初期設定に戻すタブを選択し、[初期設定に戻す] ボタンをクリック する
- **3** 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

メモ

「マイドキュメント」フォルダのファイル「dynabookFun 壁紙.html」は削除しないでください。削除すると、次に起動したときに壁紙やイベントアイコンのすべての設定が無効になります。誤ってファイルを削除したときは、「くるくる壁紙チェンジャー」を起動して[OK]ボタンをクリックすると「dynabookFun 壁紙.html」が作成され、設定が有効になります。

ヘルプの起動方法

「くるくる壁紙チェンジャー」を起動後、「ヘルプ」ボタンをクリックする

液晶ディスプレイの取り扱い ■

画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
 - 表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で拭き取ってください。水や中性洗剤、 揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。 液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い 力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があり ます。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐに拭き取ってください。

バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

フ ハードディスクドライブ


内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 PC カードタイプ(TYPE II)のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やす ことができます。

お願い 操作にあたって■

- Disk **②** LED が点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクや CD / DVD などに保存しておいてください。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD / DVD などに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk ♀ LED が点灯します。



ハードディスクに記録された内容は、故障や損害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

8 サウンド機能


本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。

〔1)スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、または Windows のボリュームコントロールで調整できます。

1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには奥に、小さくしたいときには手前に回します。



2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- 2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェック すると消音となります。



【音楽/音声を再生するとき】

ボリュームコントロールの各項目では次の音量が調整できます。

ボリュームコントロール	全体の音量を調整する
WAVE	MP3 ファイル、Wave ファイル、音楽 CD(BeatJam、 Windows Media Player の場合)、DVD-Video など
CD プレーヤー	音楽 CD (BeatJam、Windows Media Player 以外の場合)

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』または『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

〔2〕音楽/音声の録音レベルを調整する

録音レベルの調整は、次のように行います。

1 パソコン上で録音するとき

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → 「ボリュームコントロール」をクリックする
- **2** メニューバーの [オプション] → [プロパティ] をクリックする
- **3** [音量の調整] で [録音] をチェックする
- **4 [表示するコントロール] で表示項目を確認する** [マイク] がチェックされていることを確認します。
- **5** [OK] ボタンをクリックする
- **6** [録音コントロール] 画面で、使用するデバイスの [選択] をチェックする

[マイク]:外部マイクから録音するとき

7 選択したデバイスのつまみで音量を調節する

同時に2つのデバイスを選択することはできません。 録音したい音楽/音声がボリュームコントロールの [WAVE] 対応の場合、 録音するときも [WAVE] の音量により影響を受けます。

(3) サウンドのパワーマネージメントを設定する

本製品では、サウンドコントローラのパワーマネージメント機能を設定できるようになっています。

この機能が有効になっていると、サウンド機能が使われていないときにサウンドコントローラの電源を切ることができ、消費する電力を少し節約することができます。 購入時は、本機能が有効に設定されています。

消費電力の節約の程度は、バッテリの状態によって異なります。

1 サウンドコントローラの起動方法

- [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [》 サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- **3** [► SoundMAX] をクリックする

2 パワーマネージメントの設定方法

[SoundMAX コントロールパネル] 画面で [電源管理] タブの [パワーモード] で [ハイ・パワーセービング] を選択する



2 [OK] ボタンをクリックする

4)マイクの設定を行う

本製品では、マイクから録音するときの設定を行うことができます。 [SoundMAX コントロールパネル] 画面の [マイク] タブで設定します。

[SoundMAX コントロールパネル] 画面の起動 [本節 3-1 サウンドコントローラの起動方法]



【マイクの設定】

使用しているマイクに適した入力状態を設定します。

● 標準マイク : 本製品の内蔵マイクまたは通常のデスクトップ型マイクを使用し

ている場合

• ヘッドセット:マイクが口の正面に位置する装着型マイクを使用している場合

9 ドライブ

本製品には、DVD マルチドライブ、DVD-R/-RW ドライブ、またはマルチドライブが 1 台内蔵されています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。

- DVD マルチドライブ
 DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能を搭載したドライブです。
- DVD-R/-RW ドライブ
 DVD-RW、DVD-R、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能を搭載したドライブです。
- マルチドライブ CD-R/RW ドライブと DVD-ROM ドライブ両方の機能を持ちます。

『安心してお使いいただくために』に、CD / DVD を使用するときに守ってほしい ことが記述されています。


CD / DVD を使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングルシーンで一時停止ができない場合があります。

ドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、ドライブが動作しているときは、FDD/CD-ROM **円**/© LED が点灯します。



(1) 使用できるメディアと対応するアプリケーション

使用できるメディアと、本製品に付属のアプリケーションで書き込みできるメディア はモデルによって異なります。

DVDマルチドライブモデル

【使用できるメディア】

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み出し	0	0	O*1	O*1	O*1	×	×
書き込み 回数	1 🗇	繰り返し 書換可能*2	1 🗇	繰り返し 書換可能* ²	繰り返し 書換可能* ²	×	×

^{* 1} 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

【アプリケーションと書き込み可能なメディア】

「Drag'n Drop CD+DVD」「WinDVD Creator 2 Platinum」は本製品に付属のアプリケーションです。

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM *3
Drag'n Drop CD+DVD	0	0	O*2	O*2	×
WinDVD Creator 2 Platinum (DVD-Video フォーマット*1)	×	×	0	0	0
WinDVD Creator 2 Platinum (-VRフォーマット*1)	×	×	×	×	0

^{*2} 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

* 1 映像を書き込むときの記録形式です。表に記載されている形式でのみ書き込みできます。 DVD-Video フォーマットで記録された DVD-RW、DVD-R は、DVD-RW、DVD-R に対応した DVD プレーヤ、パソコン、ゲーム機など色々な環境で再生できます(一部の機器では再生できない場合があります)。

DVD-Video フォーマットで記録された DVD-RAM は、本製品にインストールされている「InterVideo WinDVD」でのみ再生可能となります。

-VR フォーマットで記録された DVD-RAM は、DVD-RAM 機能が搭載され、-VR フォーマット に対応した DVD レコーダなどで再生できます(一部の機器では再生できない場合があります)。 映像データを -VR フォーマットで DVD-RAM に記録する、または -VR フォーマットで記録された DVD-RAM の映像データを編集する場合は、「WinDVD Creator 2 Platinum」の「ディスクマネージャ」を使用してください。

- *2 DVD-Video、DVD-Audioの作成や音楽情報の書き込みはできません。また、DVDプレーヤなどで使用することはできません。
- *3 パソコンで作成した文書データなどのファイルを DVD-RAM に書き込む場合は、「マイコン ピュータ」で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーしてください。なお、新品の DVD-RAM は、使用前にフォーマットが必要です。
 - **参照** ファイルやフォルダのコピー

『さあ始めよう 2章 6-2 ファイルやフォルダをコピーする』

フォーマット「本節 4 DVD-RAM を使うときは」

DVD-R/-RW ドライブモデル

【使用できるメディア】

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み出し	0	0	O*1	O*1	O*1	×	×
書き込み 回数	1 🗇	繰り返し 書換可能* ²	1 🗇	繰り返し 書換可能* ²	×	×	×

- * 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。
- *2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

【アプリケーションと書き込み可能なメディア】

「Drag'n Drop CD+DVD」「WinDVD Creator 2 Platinum」は本製品に付属のアプリケーションです。

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM
Drag'n Drop CD+DVD	0	0	O*2	O*2	×
WinDVD Creator 2 Platinum (DVD-Video フォーマット*1)	×	×	0	0	×
WinDVD Creator 2 Platinum (-VRフォーマット*1)	×	×	×	×	×

- * 1 映像を書き込むときの記録形式です。表に記載されている形式でのみ書き込みできます。 DVD-Video フォーマットで記録された DVD-RW、DVD-R は、DVD-RW、DVD-R に対応した DVD プレーヤ、パソコン、ゲーム機など色々な環境で再生できます(一部の機器では再生できない場合があります)。
 - DVD-R/-RW ドライブモデルの場合、「WinDVD Creator 2 Platinum」で DVD-RAM は使用できません。
- *2 DVD-Video、DVD-Audioの作成や音楽情報の書き込みはできません。また、DVD プレーヤなどで使用することはできません。

マルチドライブモデル

【使用できるメディア】

○:使用できる ×:使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み出し	0	0	O*1	O*1	O*1	×	×
書き込み 回数	1 🗇	繰り返し 書換可能* ²	×	×	×	×	×

- * 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。
- *2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

【アプリケーションと書き込み可能なメディア】

CD-R、CD-RW には本製品に付属の「Drag'n Drop CD + DVD」で書き込みができます。

(2) 使用できる CD

読み出しできるCDは、次の種類です。

対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。

音楽用 CD

8cm または 12cm の音楽用 CD が聴けます。

フォトCD

普通のカメラで撮影した写真の画像をデジタル化して記録したものです。

CD-ROM

使用するシステムに適合する ISO 9660 フォーマットのものが使用できます。

• CD エクストラ

記録領域は音楽データ用とパソコンのデータ用に分けられています。それぞれの 再生装置で再生できます。

- CD-R
- CD-RW

書き込みできるCDは、次の種類です。

• CD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

CD-RW

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

DVD マルチドライブモデルまたは DVD-R/-RW ドライブモデル

CD-Rメディア : 最大 16 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速 High-Speed CD-RW メディア : 最大 8 倍速

Ultra Speed CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

マルチドライブモデル

CD-R メディア : 最大 24 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速 High-Speed CD-RW メディア : 最大 10 倍速 Ultra Speed CD-RW メディア : 最大 24 倍速

お願い CD-RW、CD-R について

● CD-RW、CD-R に書き込む際には、次のメーカの CD-RW、CD-R を使用することを推奨します。

CD-RW (マルチスピード、High-Speed)

: 三菱化学(株)、(株)リコー

CD-RW (Ultra Speed) *マルチドライブモデルのみ

: 三菱化学(株)

CD-R : 太陽誘電 (株)、三菱化学 (株)、(株) リコー、日立マクセル (株) これらのメーカ以外の CD-RW、CD-R を使用すると、うまく書き込みができない 場合があります。

- CD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディア の内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

エラーチェック《サイバーサポート》

● ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。CD-RW、CD-Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

3)使用できる DVD

読み出しできるDVDは、次の種類です。

対応フォーマットによっては、再生ソフトが必要な場合があります。

- ●DVD-ROM ●DVD-Video (映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-R DVD-RW DVD-RAM

DVD マルチドライブモデルまたは DVD-R/-RW ドライブモデルでは、DVD に書き 込むことができます。書き込みできる DVD は次の種類です。

DVD-R

書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。 DVD-R は、DVD-R for General Ver2.0 規格に準拠したメディアを使用してくだ さい。

- DVD-RW DVD-RW Ver1.1 規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)
 DVD-RAM は、DVD-RAM Ver2.0 または 2.1 規格に準拠したメディアを使用してください。

【 DVD-RAM の種類 】

DVD-RAM にはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できる DVD-RAM は次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAM の種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ (取り出し可能) *2	0

^{* 1} 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダでは再生できない場合があります。

^{*2 2.6}GB、5.2GBのディスクは DVD マルチドライブモデルでは書き込みできません。また、DVD-R/-RW ドライブモデルおよびマルチドライブモデルでは使用できません。

お願い DVD マルチドライブモデル、DVD-R/-RW ドライブモデルの場合 🔻

● DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-R に書き込む 際には、次のメーカの DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R を使用することを推奨し ます。

DVD-RAM: 松下電器産業(株)

DVD-RW : 日本ビクター (株)、TDK (株)

DVD-R : 松下電器産業(株)、太陽誘電(株)、パイオニア(株)

これらのメーカ以外の DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R を使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-R に書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW に書き込んだデータの一部を削除することはできません。書き込まれた データの変更は、まずすべてのデータを消去し、改めて必要なデータだけを再書 き込みする必要があります。
- DVD-RW の消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメ ディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、必ずしもメディアに記載された容量分のデータを書き込むことはできません。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込む データのサイズが約 1GB に満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小 1GB のデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデー タが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

エラーチェック《サイバーサポート》

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。DVD-RAM(DVDマルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAM をドライブにセットしたとき、システムが DVD-RAM を認識するまでに多少時間がかかります。

メモ

- 市販のDVD-Rには業務用メディア (for Authoring) と一般用メディア (for General) があります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込み することができません。
 - 一般用メディア(for General)を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。

〔4)DVD-RAM を使うときは

* DVD マルチドライブモデルのみ

ここでは、DVD マルチドライブモデルで DVD-RAM に書き込みをする前に必要な操作について説明します。

1 フォーマットとは

新品の DVD-RAM は、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていない DVD-RAM は、フォーマットしてから使用してください。 ここでは、ファイルシステムとフォーマット方法について簡単に説明します。詳細 は PDF マニュアルを確認してください。

▼照 「本項 2- PDF マニュアルの起動方法」

お願い

- フォーマットを行うと、その DVD-RAM に保存されていた情報はすべて消去
- されます。一度使用した DVD-RAM をフォーマットする場合は注意してくだ
- さい。

ファイルシステム

DVD-RAM をフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.0」「UDF1.5」「FAT32」です。

[UDF2.0]

DVD-VR形式に対応したファイルシステムです。 家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性があります。

[UDF1.5]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出しできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP / 2000 * ¹ がインストールされたパソコン*² でもデータを読み出すことができます。家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- * 1 Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating System 日本語版
- *2 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

[FAT32]

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出し/書き込みできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP / Me *¹ / 98 *² がインストールされたパソコン*³ でもデータを読み出すことができます。家庭用 DVD ビデオレコーダとの互換性はありません。

- * 1 Windows Me ... Microsoft® Windows® Millennium Edition operating System 日本語版
- * 2 Windows 98 ... Microsoft® Windows® 98 SECOND Edition operating System 日本語版
- *3 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

2 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

- **1** フォーマットする DVD-RAM をセットする DVD-RAMのセット『さあ始めよう 2章 1-❸ CD / DVD』
- **2** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする [マイ コンピュータ] 画面が表示されます。
- **3** [DVD-RAM ドライブ (D:)] をクリックする 「DVD-RAM ドライブ (D:)] が選択され、アイコンの色が反転します。
- **4** メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニューから [フォーマット] をクリックする② アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。



[DVDForm - D ドライブ] 画面が表示されます。

5 [ドライブ] と [フォーマット種別] を選択する

映像を書き込み、家庭用 DVD ビデオレコーダで再生するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット (UDF2.0)] を 選択してください。

パソコンで使用するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット (UDF1.5)] を選択してください。

6 ボリュームラベル名を入力する UDF 形式を選択した場合は、必ず入力してください。

7 [開始] ボタンをクリックする

物理フォーマットを行う場合は、[物理フォーマットを実行する] をチェックしてから、[開始] ボタンをクリックしてください。

物理フォーマットを行うと、DVD-RAM 上の全セクタを検査し、不良セクタの代替処理を行います(通常は行う必要はありません)。物理フォーマットを行う場合は、フォーマットが完了するまでに時間がかかります。

メッセージが表示されます。

8 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

9 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする これで、フォーマットは完了です。

他の DVD-RAM も続けてフォーマットする場合は、DVD-RAM を入れ替えて、手順 5 から実行します。

フォーマットを終了する場合は、[DVDForm - Dドライブ] 画面で [閉じる] ボタンをクリックしてください。

PDF マニュアルの起動方法

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] → [DVD-RAM ディスクの使い方] をクリック する


「Adobe Reader」が起動し、PDFマニュアルが表示されます。

CD / DVD の取り扱いと手入れ ===

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所 に置かないでください。また、CD / DVD の上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。
 - ボールペンなど、先の硬いものを使用しないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布で拭き 取ってください。

円盤に沿って環状に拭くのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状に拭くようにしてください。乾燥した布では拭き取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。



10 フロッピーディスクドライブ

* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

本製品は、購入したモデルによってフロッピーディスクドライブが内蔵されています。 フロッピーディスクには、文書や表などのデータを保存することができます。

〔1〕フロッピーディスク

フロッピーディスクについて説明します。

1 使用できるフロッピーディスク

本製品で使用できるフロッピーディスクには3種類あり、それぞれの機能は次のと おりです。


フロッピーディスクの種類	1 枚に保存できる容量	読み出し/書き込み	フォーマット
2DD タイプ	720KB	可	不可
2HD タイプ	1.2MB	可	不可
2HD タイプ	1.44MB	可	可

ソニー(株)製の 3.5 型フロッピーディスク(2DD / 2HD)を使用することを推奨します。

他のフロッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フロッピーディスクドライブの寿命を縮めたり、故障の原因となる場合があります。

2 フロッピーディスクドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、フロッピーディスクとデータをやり取りしているときは、FDD/CD-ROM 🖰/👁 LEDが点灯します。



(2) フロッピーディスクのセットと取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入することを「フロッピーディスクをセットする! といいます。

♠ 注意

パソコン本体の電源が入っている場合で、FDD/CD-ROM 🖰 🔊 LEDが点灯中は、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンに触れたり、パソコン本体を動かしたりしないでください。

フロッピーディスクのデータやフロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。

1 フロッピーディスクのセット


プロッピーディスクの隅に示されている矢印の向きにあわせて挿入する



「カチッ」と音がするまで挿入します。正 しくセットされるとイジェクトボタンが出 てきます。

2 フロッピーディスクの取り出し

1 イジェクトボタンを押す



フロッピーディスクが少し出てきます。そ のまま手で取り出します。


3 フロッピーディスクの内容を確認する

- **1** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする [マイ コンピュータ] 画面が表示されます。
- **2** [3.5 インチ FD (A:)] をダブルクリックする [3.5 インチ FD (A:)] 画面が開き、セットしたフロッピーディスクの内容 が表示されます。

(3) フロッピーディスクを使う前に

1 ライトプロテクトタブ

フロッピーディスクは、ライトプロテクトタブを動かすことにより、誤ってデータを消さないようにできます。





書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、 穴が開いた状態にします。この状態のフロッピーディスクは、 データの書き込みはできず、読み取りしかできません。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、 穴が閉じた状態にします。この状態のフロッピーディスクには、 データの書き込みも読み取りも可能です。

2 フォーマットとは

新品のフロッピーディスクは、使用するシステム(OS)にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、フロッピーディスクにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、フロッピーディスクを使えるようにすることです。

お願い ===

フォーマットを行うと、そのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべ

て消去されます。一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合は

注意してください。

フォーマットできるのは、2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクのみです。2HD タイプ(1.44MB)のフロッピーディスクであることを確認してからフォーマットしてください。

次のフロッピーディスクは、フォーマットしてから使用してください。

- フォーマットされていないもの
- Windows 以外のシステムでフォーマットされたもの

フォーマットには、「クイックフォーマット」と「MS-DOS の起動ディスクを作成する」というオプションがあります。必要に応じて設定してください。

オプションを何も設定しないでフォーマットを開始すると、通常のフォーマットが 行われます。

すべてのファイルが消去され、基本情報が書き込まれます。ディスクの損傷がある かどうかもチェックされます。

【 クイックフォーマット 】

以前に Windows でフォーマットしたことのあるフロッピーディスクに実行できます。 クイックフォーマットを行うと、すべてのファイルが消去されますが、基本情報の書き込みなどは行われません。 フロッピーディスクが壊れているおそれのある場合は、 クイックフォーマットは行わないでください。


【 MS-DOS の起動ディスクを作成する 】

フォーマットまたはクイックフォーマットを行った後、MS-DOS の起動ディスクとして必要な情報をフロッピーディスクに書き込みます。作成を行うと、ファイルや基本情報などのすべての情報が消去されます。

3 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

- フロッピーディスクドライブに、フォーマットするフロッピーディスクをセットする
- **2** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする [マイ コンピュータ] 画面が表示されます。
- **3** [3.5 インチ FD (A:)] をクリックする [3.5 インチ FD (A:)] が選択され、アイコンの色が反転します。
- **4** メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニューから [フォーマット] をクリックする②



アイコンを右クリックして 表示されるメニューからも 選択できます。

「フォーマット 3.5 インチ FD (A:)] 画面が表示されます。

5 必要に応じて [フォーマットオプション] を設定し、[開始] ボタン をクリックする

クイックフォーマットを行う場合は、[クイックフォーマット] をチェック してから、[開始] ボタンをクリックしてください。

メッセージが表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。初めてフォーマットするフロッピーディスクの場合、多少時間がかかります。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。

他のフロッピーディスクも続けてフォーマットする場合は、フロッピーディスクを入れ替えて、手順5から実行します。

フォーマットを終了する場合は、[フォーマット 3.5 インチ FD (A:)] 画面で 「閉じる」ボタン (\boxtimes) をクリックしてください。

フロッピーディスクドライブの手入れ 📉

市販のクリーニングディスクを使って、1ヶ月に1回を目安にクリーニングしてください。

フロッピーディスクの取り扱い

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換してください。 フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。 フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- シャッター部を開けて磁性面を触らないでください。汚れると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。
- 使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。

環境	使用時	保管時
温度	5~35℃	4~53℃


- ラベルは正しい位置に貼ってください。貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。
- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッピーディスクを置かないでください。

11 SDメモリカード/メモリースティック

SDメモリカードまたはメモリースティックを SD カード/メモリースティックス ロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

■ SDカード/メモリースティックスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、SDメモリカード/メモリースティックとデータをやり取りしているときは、SD Card/Memory Stick ►►/ LED が点灯します。



〔1)SD メモリカードについて

本製品の SD カード / メモリースティックスロットでは、マルチメディアカードは 使用できません。

お願い SD メモリカードの使用にあたって

- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。
- SD メモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に 準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域とし て使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。
- SDIO カードを使用する場合、必ず本製品で動作が確認されている製品* 1を使用してください。その他の SDIO カードを使用すると、システムの動作が不安定になることがあります。

^{* 1 2004}年1月現在、弊社製 SDIO カード「Bluetooth™ SD カード2」(型番: PABSD001) のみ対応しています。

(2) SD メモリカードのセットと取り出し


SDメモリカードをSDカード/メモリースティックスロットに挿入することを「SDメモリカードをセットする」といいます。

お願い

- SD Card/Memoy Stick **SP**/**全** LED が点灯中は、電源を切ったり、SD メモリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。 データや SD メモリカードが壊れるおそれがあります。
- SDメモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、SDメモリカードが壊れるおそれがあります。

1 セット

SDメモリカードのラベルを貼られた面を上にして、SDカード/メモリースティックスロットに挿入する



奥まで挿入します。

2 取り出し

- 1 SDメモリカードの使用を停止する
 - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🌑) をクリックする
 - ② 表示されたメニューから [TOSHIBA SD Memory Card Drive- ドライブを安全に取り外します] をクリックする
 - ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(XX) をクリックする
- **2** SDメモリカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 SDメモリカードの内容を見る


著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の 手順で見ることができます。


- **1** [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする [マイコンピュータ] 画面が表示されます。
- **2** [リムーバブルディスク (E:)] (標準値) をダブルクリックする セットした SD メモリカードの内容が表示されます。

(3)SDメモリカードを使う前に

1 ライトプロテクトタブ


SDメモリカードは、ライトプロテクトタブを移動することにより、誤ってデータを 消したりしないようにできます。





書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを挿入とは反対の方向へ移動させます。 この状態のSDメモリカードには、データの書き込みはできま せん。データの読み取りはできます。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを挿入と同じ方向へ移動させます。この 状態の SD メモリカードには、データの書き込みも読み取りも できます。

2 SDメモリカードのフォーマット

フォーマットとは、SDメモリカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、SDメモリカードを使えるようにすることです。

新品のSDメモリカードは、SDメモリカードの規格にあわせてフォーマットされた 状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、「東芝 SD メモリカードフォーマット」または SD メモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。

SDメモリカードを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

お願い ===

- Windows 上([マイコンピュータ] 画面)でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。1 度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

東芝 SD メモリカードフォーマットを使ってフォーマットする

ここでは「東芝SDメモリカードフォーマット」を使用してフォーマットする方法を説明します。

お願い ==

「東芝SDメモリカードフォーマット」以外の、SDメモリカードを使用するアプリケーションはあらかじめ終了させてください。

1 SD メモリカードをセットする

SD メモリカードのセットについて 「本節 2 SD メモリカードのセットと取り出し」

- **2** $[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → <math>[SD \times TUカードフォーマット]$ をクリックする [東芝 SD メモリカードフォーマット] 画面が表示されます。
- **3** [ドライブ] で、フォーマットしたい SD メモリカードがセットされているドライブを確認し、必要に応じて [フォーマットオプション]でフォーマットの種類を設定する



- 簡易フォーマット ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。
- 完全フォーマットSDメモリカードのすべての領域を初期化します。簡易フォーマットに比べて、フォーマットに時間がかかります。
- **4 [スタート] ボタンをクリックする** メッセージが表示されます。
- **5** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。 フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする これで、フォーマットは完了です。 フォーマットを終了する場合は、[終了] ボタンをクリックしてください。

SD メモリカードの取り扱い ■

SDメモリカードを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- SD メモリカードに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。 SD メモリカードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- SD メモリカードの接触面(コンタクトエリア)を触らないでください。 ごみや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、SDメモリカードに付属のケースに入れてください。
- SDメモリカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。

(4) メモリースティックについて

本製品のSDカード/メモリースティックスロットでは、Memory Stick Specification V1.3 準拠のメモリースティックを取り付けて使用できます。使用できるメモリースティックの種類は次のとおりです。

- メモリースティック
- マジックゲート メモリースティック 本製品は、著作権保護技術 MagicGate には対応していません。本製品では、著作権保護を必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- メモリースティック Duo メモリースティック Duo に付属のメモリースティック Duo アダプタを取り付け てから、使用してください。

お願い メモリースティックの使用にあたって■

- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』を確認してください。

〔5)メモリースティックのセットと取り出し

メモリースティックを SD カード / メモリースティックスロットに挿入することを 「メモリースティックをセットする」といいます。

お願い


● SD Card/Memory Stick **>>/** LED が点灯中は、電源を切ったり、メモリースティックを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。

データやメモリースティックが壊れるおそれがあります。

- スタンバイ中は、メモリースティックを取り出さないでください。データが 消失するおそれがあります。
- メモリースティックは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく 挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メモリース ティックが壊れるおそれがあります。

1 セット

メモリースティックの表裏を確認し、表を上にして、SDカード/ メモリースティックスロットに挿入する



奥まで挿入します。

2 取り出し

- 1 メモリースティックの使用を停止する
 - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🍆) をクリックする
 - ② 表示されたメニューから [USB 大容量記憶装置デバイス ドライブを安全に取り外します] をクリックする
 - ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(※)をクリックする

2 メモリースティックを押す

メモリースティックが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 メモリースティックの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の 手順で見ることができます。


- **1** [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする 「マイコンピュータ」画面が表示されます。
- **2** [リムーバブルディスク (E:)] (標準値) をダブルクリックする セットしたメモリースティックの内容が表示されます。

(6)メモリースティックを使う前に

1 誤消去防止スイッチ

大切なデータを誤って消去しないように、メモリースティックにある誤消去防止スイッチを「LOCK」状態に切り替えることにより、メモリースティックへの書き込み(保存)を禁止できます。「LOCK」状態を解除すると、データの書き込みも読み取りもできます。

誤消去防止スイッチの詳細については、『メモリースティックに付属の説明書』を確認してください。



2 メモリースティックのフォーマット

フォーマットとは、メモリースティックにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、メモリースティックを使えるようにすることです。

新品のメモリースティックは、メモリースティックの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、メモリースティックを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。

メモリースティックを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

お願い =====

- Windows 上([マイコンピュータ] 画面)でメモリースティックのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのメモリースティックに保存されていた情報は すべて消去されます。1度使用したメモリースティックを再フォーマットする場合は注意してください。

メモリースティックの取り扱い

メモリースティックを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- メモリースティックに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。 メモリースティックに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 端子を触らないでください。ごみや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属のケースなどに入れてください。
- 汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- ラベルは正しい位置に貼ってください。貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。

12 ワンタッチボタン

本製品には、簡単にインターネットブラウザソフトやメールソフトなどを起動する ことができる、3つのワンタッチボタンがあります。

各ボタンを押すと設定されているアプリケーションが起動します。

起動するアプリケーションは、「東芝コントロール」で自由に変更できます。購入時 に各ボタンに設定されているアプリケーションは次のとおりです。

- インターネットボタン Internet Explorer
- メールボタンMicrosoft Office Outlook (Office 搭載モデル) または Outlook Express
- サイバーサポートボタン サイバーサポート

【 パソコン本体の電源が入っていないとき 】

雷源が入り、Windows 起動後、設定されているアプリケーションが起動します。

【スタンバイ状態/休止状態のとき】

スタンバイ状態/休止状態を実行する直前の状態が再現されてから、設定されてい るアプリケーションが起動します。

1 ボタンを割り当てるアプリケーションを変更する

各ボタンを押したときに起動するアプリケーションや、動作を設定することができます。

- 1 [コントロールパネル] を開き、[🔊 プリンタとその他のハード ウェア] をクリックする
- 2 [郷 東芝コントロール] をクリックする [東芝コントロールのプロパティ] 画面が表示されます。
- 3 変更するボタン名の下の ▼ ボタンをクリックする




ボタンに設定できる動作の一覧が表示されます。

4 [アプリケーションの指定] を選択する

[指定] 画面が表示されます。

このとき、他の項目を選択した場合は手順8に進んでください。

5 [参照] ボタンをクリックする



[ファイルを開く] 画面が表示されます。

6 ボタンに設定したいアプリケーション名をクリックし、[開く] ボタンをクリックする


「指定」画面に戻ります。

[アプリケーション名] に、選択したアプリケーション名が表示されている ことを確認してください。

7 [OK] ボタンをクリックする

[東芝コントロールのプロパティ] 画面に戻ります。

割り当てたいボタンの欄に、選択したアプリケーション名が表示されている ことを確認してください。



8 [OK] ボタンをクリックする

2章

音楽と映像

音楽と映像を本製品で楽しむ方法について説明しています。

パソコンで DVD やビデオカメラの映像を見たり、 音楽を聴く。そのデータを編集し、CD や DVD に 書き込んでオリジナルを作成する。写真や DVD-Video の映像を見る。そのデータを編集して個人コ レクションを作るなど。パソコンの楽しみかたを紹 介します。

> 1 音楽 CD を聴く 94 2 音楽ファイルを聴く 99 3 オリジナル音楽 CD を作る 107 4 DVD-Video を観る 112 5 デジタルカメラの写真を編集/整理する 118 6 オリジナル DVD を作る 121

1 音楽 CD を聴く

本製品では音楽 CD を聴くことができます。

メモ

音楽CDの再生中に、パソコン本体に振動・衝撃を与えると、音飛びすることがあります。

1) 音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生するためには、音楽 CD に対応したアプリケーションが必要です。 本製品には次のアプリケーションがインストールされています。

● BeatJam

Windows Media Player

1 起動方法

- **Windows が起動している状態で、音楽 CD をセットする**[Audio CD (D:)] 画面が表示されます。
 - CD のセットについて『さあ始めよう 2 章 1- **3** CD / DVD』 [Audio CD (D:)] 画面が表示されない場合は、[マイ コンピュータ] で (D:) ドライブを右クリックし、[自動再生] をクリックしてください。
- **2** 使用するアプリケーションを選択し、[OK] ボタンをクリックする 使用するアプリケーションが「BeatJam」の場合は [オーディオ CD の再生 BeatJam 使用]、「Windows Media Player」の場合は [オーディオ CD を再生します Windows Media Player 使用] を選択してください。 選択したアプリケーションが起動します。

[BeatJam] を起動したいのに [Audio CD (D:)] 画面に [オーディオ CD の再生 BeatJam 使用] が表示されない場合は、[閉じる] ボタン (\boxtimes) を クリックして画面を終了し、[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [JUSTSYSTEM アプリケーション] \rightarrow [BeatJam] \rightarrow [BeatJam] を クリックして起動してください。

BeatJam を初めて起動したとき

初めて起動したときは、「使用許諾契約の確認」画面が表示されます。契約内容を読 んで、「同意する〕ボタンをクリックしてください。「同意する〕ボタンをクリック しないと、「BeatJam」を使用できません。

Windows Media Player を初めて起動したとき

初めて起動したときは、「Windows Media Plaver 9 シリーズへようこそ〕画面が 表示されます。画面の指示に従ってプライバシーオプションとインストールオプ ションを設定してください。

インストールオプションの設定では、「ファイルの種類」タブで「DVD ビデオ」の チェックをはずしてください。



DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVDIの使用を推奨します。

役立つ

操作集 ライフスタイルパネルで操作する

モデルによって同梱されているマルチ AV パネルやオーディオパネルを使用す ると、音楽CDやファイルの再生などをボタンで操作できます。



参照 マルチ AV パネル『TV / CD 操作ガイド』

オーディオパネル「1章 5-❸ オーディオパネルを使う|

2 操作画面

アプリケーションごとの各操作ボタンの役割は次のとおりです。

BeatJam を起動した場合



再生中にクリックすると、トラックの先頭から 再生します。再生中でも、トラックが始まった 直後の場合は、1つ前のトラックを再生します。 -再生します。 ·再牛を停止します。 一時停止します。もう1度クリック -すると、一時停止したところから 音量を調節します。 再生します。 +ボタンをクリック 再生中にクリックすると、 すると音量が大きく 次のトラックを再生します。 なり、-ボタンをク リックすると小さく ディスクトレイを開きます。 なります。

【ヘルプの起動方法】

Î 「BeatJam」を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [BeatJamの 使い方] をクリックする

「BeatJam」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

Windows Media Player を起動した場合

Windows Media Playerの画面の上の方にポインタをあわせるとタイトルバーやメニューバーが表示されます。



【ヘルプの起動方法】


- **1** 「Windows Media Player」を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする
 - 「Windows Media Player」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

3 ドライブの動作音を軽減するには

音楽 CD を楽しみたいときに、ドライブの回転速度をおさえ、動作音を軽減できます。「CD/DVD 静音ユーティリティ」で設定します。

通知領域の[CD/DVD静音ユーティリティ]アイコン(えいかん から から から から から をが がった できると、[CD/DVD静音ユーティリティ]画面が表示されますので、各モードの説明を確認してください。

モードを切り替えるには、選択するモードのボタンをクリックします。





[CD/DVD 静音ユーティリティ] 画面で [タスクバーにアイコンを表示する] のチェックをはずすと、通知領域のアイコン(🔝) が消えます。

音楽 CD を聴き終わったあとは、「標準モード」に設定を戻してください。 「静音モード」に設定していると CD の読み出し速度が遅くなるため、「標準モード」 よりも CD の読み出しに時間がかかります。

メモ

「静音モード」に設定しても、次のような場合は「標準モード」に切り替わります。

- 再起動したとき
- ・スタンバイ、休止状態から復帰したとき
- ·「Drag'n Drop CD + DVD」でCDのコピーを行うとき
- ·CD 速度を設定するアプリケーションを使用したとき

2 音楽ファイルを聴く

本製品では次のような音楽ファイルを再生できます。

●WAVE形式 (.wav) ●WMA形式 (.wma) ●MP3形式 (.mp3) など

メモ

- [BeatJam] は MP3 ファイルの再生は可能ですが、MP3 形式のデータを 作成することはできません。
- ◆ 本製品に内蔵されているSDカード/メモリースティックスロットは、 MagicGate に対応していないので、OpenMG 形式の音楽ファイルをメモ リースティックにチェックアウトできません。

1)BeatJam でファイルを再生する

1 音楽ファイルを直接再生する

次のようにファイルを再生します。

】 [ライブラリ] ボタン(lease)をクリックする 「ライブラリ] 画面が表示されます。



2 画面左にある一覧で [すべての曲] をクリックし①、[マイコンピュータ] などで再生したい音楽ファイルを 「BeatJam」のメイン画面にドラッグアンドドロップする②



音楽ファイルはアルバム名やアーティスト名によって、自動的にカテゴリに 分類されて追加されます。

プレイリストが作成されている場合、プレイリストにドラッグアンドドロップするとそのプレイリストにも追加されます。

プレイリストについて「本項2プレイリストを作成する」

3 画面左でカテゴリやグループを選択し①、表示された一覧から再生したいファイルを選択する②



このとき画面左の [すべての曲] をクリックすると、カテゴリやグループに分けず、すべてのファイルが表示されます。

4 [再生] ボタン (▶) をクリックする 選択したトラックが再生されます。 選択したトラックのあとは、一覧に表示されている順に再生されます。

2 プレイリストを作成する

音楽ファイルを好きな順序に並べてプレイリストを作成すると、複数の音楽ファイルを聴きたい順番で再生することができます。

ライブラリにファイルを追加する

ライブラリにファイルを追加して、プレイリスト作成の準備をします。

- 音楽 CD のトラックをコピーする場合
 - ① [CD] ボタン (______) をクリックする [CD] 画面が表示されます。

②音楽 CD をドライブにセットする

自動的に再生が始まったときは、「停止」ボタン() をクリックし て停止してください。

「Audio CD」画面が表示されたときは、「キャンセル」ボタンをクリッ クして画面を閉じてください。

- ③一覧で、録音したいトラックの左側にあるボックスをチェック(▶)する 一覧の左下にある ▼ をクリックすると、一覧表示されているすべての トラックが録音されます。 2 をクリックすると、一覧表示されている すべてのトラックが録音されません。
- ④ [曲のビットレート] (132k 105k 66k) で、どのビットレートで録音す るかを選択する ビットレート数が大きいほど、良い音質で録音されます。
- [CDの録音] 画面が表示され、録音が始まります。
- ⑥録音が終わったら、「閉じる」ボタンをクリックする

役立つ 操作集 曲情報を取り込む

音楽 CD の情報を Gracenote CDDB から取り込むことができます。 Gracenote CDDB については、BeatJam のヘルプを確認してください。 Gracenote CDDB は、ユーザ登録しないと使用できません。Gracenote CDDB で曲の情報を取り込めないときは、「Artist] にアーティスト名や、「Genre] に ジャンル名を入力します。ジャンル名はメニューから選択することもできます。

ファイルを追加する場合

「本項 1 音楽ファイルを直接再生する | の手順 1、2 を参照して、音楽 ファイルをライブラリに追加してください。

- **2** [ライブラリ] ボタン () をクリックする
- ニューから「プレイリストの新規作成」をクリックする 画面左の [プレイリスト] に「New Playlist」という新しいプレイリスト が作られます。



- **4** 新しいプレイリストの名前を入力し、Enter キーを押す プレイリスト名が確定されます。
- **5** 追加したいファイルが含まれているグループを、画面左の一覧にある[すべての曲] ~ [お好み検索] から選択する
- 6 一覧から、プレイリストへ追加するファイルを選択する



(Ctrl)キーを押したままファイルをクリックすると、順番が離れている複数の曲を選べます。

(Shift)キーを押したままファイルをクリックすると、順番が続いている複数の曲を選べます。

7 選択したファイルをドラッグし、画面左の一覧にある、追加したい プレイリストの上でドロップする プレイリストに曲が追加されます。

3 プレイリストから再生する

- **1** [ライブラリ] ボタン () をクリックする
- **2** 画面左の一覧にある [プレイリスト] の中から、聴きたいプレイリストをクリックする
- **3** [再生] ボタン (▶) をクリックする 一覧に表示されている順に再生されます。

役立つ 操作集 RoomStyle プレーヤー

画面下にある [RoomStylePlayer] ボタン(RoomStylePlayer)をクリックすると、RoomStyle プレーヤーに切り替わります。

音楽を聴きながら、RoomStyle プレーヤーに表示されるムービーを楽しめます。RoomStyle プレーヤーについては、BeatJam のヘルプを確認してください。

2)Windows Media Player でファイルを再生する

まず、再生する音楽ファイルを用意してください。音楽ファイルは、インターネットからダウンロードしたりアプリケーションを使って自分で作ることもできます。

各音楽ファイルは「1トラック」として扱われます。

音楽ファイルには、曲名やアーティスト名などの情報が記録されていることがあります。これらの情報がある場合は、画面上に表示されます。

1 音楽ファイルを再生する

再生リストを作成していない場合は、次のように操作してください。

- **1** [Windows Media Player] のメニューバーから [ファイル] → [開く] をクリックする
- **2** 聴きたい曲のファイルを選択し①、[開く] ボタンをクリックする②



再牛が開始されます。

Windows Media Player の操作について「本章 1- ●-2 操作画面」

2 再生リストを作成する

ファイルを好きな順序に並べた再生リストを作成すると、複数の音楽ファイル (CD、ラジオ局、およびビデオからの複数のトラックなど)をグループ化して、指定した順序で再生することができます。

1 メディアライブラリにファイルを追加する

- ●音楽CDのトラックをコピーする場合
 - ①音楽 CD をセットする
 - ② [CD から録音] ボタンをクリックする
 - ③コピーするトラックをチェックする
 - ④ [音楽の録音] ボタンをクリックする
 - ⑤ [録音オプション(1/2)] 画面でオプションを選択する
 - ⑥「CDから録音される音楽が、…」の項目を読み、チェックする
 - ⑦ [次へ] ボタンをクリックする
 - ⑧ [録音オプション(2/2)] 画面でオプションを選択する
 - ⑨ 「完了」 ボタンをクリックする

●ファイルを追加する場合

- ①メニューバーから [ファイル] → [メディアライブラリに追加] → [ファイルまたは再生リストを追加] をクリックする
- ②[ファイルを開く]画面でファイルを選択する

●インターネット上の音楽ファイルなどのマルチメディアを追加する場合

- ①メニューバーから [ファイル] → [メディアライブラリに追加] → [URL を追加] をクリックする
- ② [開く] 画面で URL またはパスを指定する

2 [メディアライブラリ] ボタンをクリックする



メディアライブラリを初めて使うときに限り、メッセージが表示されます。 [いいえ] ボタンをクリックしてください。 3 [すべての音楽] をクリックする



メディアライブラリに追加され ているファイルが表示されます。

4 [再生リスト] ボタンをクリックし①、表示されたメニューから [新しい再生リスト] をクリックする②




5 [メディア ライブラリの次の項目を表示] で再生リストに追加した いファイルのカテゴリを選択し①、表示されたカテゴリから目的の 項目を選択する②




ファイルの一覧が表示されます。

6 再生リストに追加するファイルをクリックする



クリックしたファイルが、「再生リスト名]の下に表示されます。

7 [再生リスト名] に再生リストの名前を入力し①、[OK] ボタンをクリックする②



ここでは例として再生リスト 名を「新規リスト」とします。

ファイルが再生リストに追加されます。 新しい再生リストが作成されました。

3 再生リストから再生する

1 [メディアライブラリ] 画面で、目的の再生リストをクリックする



リストの内容が右画面に表示さ れます。

2 [再生] ボタン (**()**) をクリックする 再生が開始されます。

3 オリジナル音楽 CD を作る

「Drag'n Drop CD + DVD」は、CD-RW、CD-R にデータを書き込むことができ

るアプリケーションです。

ここでは、オリジナルの音楽 CD を作成する手順について説明します。 データのバックアップを作成する手順については、『困ったときは 2章 2 バック アップをとる」を参照してください。

Drag'n Drop CD + DVD を使うために

お願い CD-RW、CD-R に書き込む前に 📉

CD-RW、CD-R に書き込みを行うときは、「Drag'n Drop CD + DVD | を使用して ください。本製品に添付の「Drag'n Drop CD + DVD | 以外の CD-RW、CD-Rラ イティングソフトウェアは動作保証していません。Windows標準のライティング機能 や市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。

CD-RW、CD-Rに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの ショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き 込みに失敗することがあります。

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、それぞれの書き込み速度に対応したメディア を使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。
 - ▶ CD-RW、CD-R について 「1章 9-2 使用できる CD」
- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込 みに失敗するおそれがあります。必ずAC アダプタを電源コンセントに接続して ください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、 スタンバイや休止状態を実行しないでください。
 - 参照 省電力機能について『応用にチャレンジ3章 バッテリ駆動』
- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてく ださい。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となりますので使 用しないことを推奨します。

- SD メモリカード、PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続の ハードディスクドライブなど、本製品のハードディスク以外の記憶装置にある データを書き込む際は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「Drag'n Drop CD+DVD 」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 本製品に付属している「Drag'n Drop CD + DVD」を使用して DVD-Video、 DVD-Audio を作成することはできません。

お願い 書き込み/削除を行うにあたって 📉

- Drag'n Drop CD + DVD は DVD-RAM メディアへの書き込みをサポートしていません。
- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像 度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。 PC カード、USB 対応機器、外部ディスプレイ、テレビ、i.LINK 対応機器、 SD メモリカード、メモリースティック、パラレルコネクタに接続する機器、 テレビ
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。

2)Drag'n Drop CD + DVD を使う

 $[Drag'n\ Drop\ CD + DVD]$ は、自動的に起動しデスクトップ上にアイコンが表示されます。


「Drag'n Drop CD + DVD」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

1 起動方法

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [Drag'n Drop CD + DVD]
 → [Drag'n Drop CD + DVD] をクリックする
 デスクトップ上に、アイコンが表示されます。

2 Drag'n Drop CD + DVD の基本操作

デスクトップに表示されるアイコンは、次のような役割をもっています。



DVDを作成するときに使用します。

詳細について『困ったときは 2 章 2 バックアップをとる』

CD に保存されている WMA 方式または WAVE 方式の音楽ファイルを使用して音楽 CD を作成する場合は、CD から直接 [Music BOX] にドラッグできません。1 度 ハードディスクに保存してから音楽 CD を作成してください。

3 音楽CDを作成する

↑ 音楽 CD をドライブにセットする

[Audio CD (D:)] 画面が表示された場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

- **2** [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
- **3** [Audio CD (D:)] アイコン (()) を、[Music BOX] にドラッグアンドドロップする

[Audio CD Layout Window] 画面が表示され、[音楽 CD トラック情報] には曲情報が表示されています。

- **4** [ブランク CD サイズ] を指定する
- 5 書き込みたいトラックを選択する



6 [選択トラックをリストに追加] ボタン (♪) をクリックする デジタル抽出が開始されます。デジタル抽出が完了するまで、しばらくかか ります。進行状況は、[デジタル抽出状況] のバーで確認できます。[ベスト アルバムトラック情報] に抽出した曲が表示されます。



曲順を入れ替えたい場合は、トラックを選択して移動したい位置へドラッグ アンドドロップします。

他の音楽 CD からも取り込みたい場合は、ここで音楽 CD を入れ替え、手順 5、6 を繰り返します。

- 7 音楽 CD を取り出し、未使用の CD-R をセットする

ヘルプの起動方法

「Drag'n Drop CD + DVD」の詳しい情報は、ヘルプを確認してください。

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Drag'n Drop CD + DVD] → [Drag'n Drop CD + DVD Help] をクリックする [Drag'n Drop CD + DVD | のヘルプが表示されます。
 - 「Drag'n Drop CD + DVD」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

3) Drag'n Drop CD + DVD を終了する

「Drag'n Drop CD + DVD」を終了するときは、次の手順で行います。

Î 通知領域の [Drag'n Drop CD + DVD] アイコン(■) を右ク リックし、表示されたメニューから [終了] をクリックする デスクトップ上に表示されていたアイコンが消えます。

4 DVD-Video を観る

本製品は、ドライブに DVD-Video をセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。

DVD-Video 再生ソフトウェアとして、「InterVideo WinDVD」が用意されています。

お願い DVD-Video の再生にあたって

- DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。
 「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用して DVD-Video を再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Video を再生してください。
- DVD-Video 再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video 再生時は、なるべく AC アダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力」で「DVD 再生」プロファイルに設定してください。
- 使用する DVD ディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアングルシーンで一時停止ができない場合があります。
- DVD-Video を再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
 - 再生中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。
- DVD-Video の再生は Region コード「2」、「ALL」のものをご使用ください。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示 装置を切り替えてください。また、マルチモニタ(内部液晶ディスプレイと外部 ディスプレイまたはテレビの同時表示)の設定では、外部ディスプレイまたはテ レビに表示するための設定が必要です。

内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイに Clone 表示をしているとき DVD-Video を再生すると、画像がコマ落ちすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、内部液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示するか、拡張表示に設定してください。

表示装置の切り替え『応用にチャレンジ 2章 4-2 テレビに表示する』 その他の注意については、「Readme」に記載しています。 「Readme」の起動は、 $[スタート] \rightarrow [$ すべてのプログラム $] \rightarrow [$ InterVideo WinDVD $] \rightarrow [$ readme]st.txt]をクリックしてください。

1) InterVideo WinDVD を起動する

「InterVideo WinDVD」を起動する方法は、次のとおりです。

1 起動方法

1 DVD-Video をセットする

アプリケーションを選択する画面が表示されます。

DVDのセットについて『さあ始めよう 2章 1-3 CD / DVD』 アプリケーションを選択する画面が表示されない場合は、「マイ コンピュータ」で(D:)ドライブをダブルクリックしてください。 「InterVideo WinDVD」が起動します。

2 [DVD ムービーの再生 InterVideo WinDVD 使用] を選択し①、 [OK] ボタンをクリックする②



「InterVideo WinDVD」が起動します。

[インタービデオ製品登録] 画面が表示された場合、インターネット経由で登録を行うときは [インターネット接続環境にあり、オンラインで登録を行います] が選択されていることを確認し、[継続] ボタンをクリックしてください。登録を行わないときは、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

メモ

[スタート] メニューから [InterVideo WinDVD] を起動するには、[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [InterVideo WinDVD] \rightarrow [InterVideo WinDVD] をクリックしてください。

2)InterVideo WinDVDを使う

「InterVideo WinDVD」を起動するとメインウィンドウと WinDVD コントロールパネルが表示されます。

再生する DVD-Video によっては、表示が一部異なる場合があります。 また、操作ボタンの一部は機能に対応している場合のみ使用できます。

−**メインウィンドウ** ビデオを表示します。






WinDVDコントロールパネル

DVDの再生は、このパネルのボタンで操作します。 再生の操作でおもに使用するボタンについては、 「本項 1 WinDVDコントロールパネル」を参照して ください。

1 WinDVDコントロールパネル

DVD 再生のときは、おもに次のボタンを使用します。 各ボタンの詳細については、ヘルプを確認してください。





2 サブパネル

サブパネルで、再生する DVD に応じてオーディオ、ビデオ、その他の付加機能を調節することができます。

【サブパネルの表示と切り替え】

■ WinDVD コントロールパネルの [サブパネル] ボタンをクリックする



2 表示されたメニューから調節する機能を選択し、クリックする

【サブパネルの非表示】

表示しているサブパネルを閉じる場合は、次のように操作してください。

1 [サブパネルを閉じる] ボタンをクリックする



[サブパネルを閉じる] ボタンー

3 基本設定の変更

「InterVideo WinDVD」を使用するときの全体的な設定は [セットアップ] 画面で行います。この設定は、再生するすべてのディスクに適用されます。

サブパネルの [セットアップ] ボタンをクリックする



[セットアップ] ボタン---

[セットアップ] 画面が表示されます。 各タブで設定を行ってください。

4 テレビまたは外部ディスプレイに表示する

パソコン本体にテレビまたは外部ディスプレイを接続して、DVD-Videoの再生画面を表示させることができます。

「InterVideo WinDVD」を起動する前に、表示装置を切り替えてください。 また、内部液晶ディスプレイとテレビまたは外部ディスプレイに同時に表示させる 場合は、設定が必要です。

> 詳細について『応用にチャレンジ2章4テレビを接続する』 『応用にチャレンジ2章5外部ディスプレイを接続する』

ヘルプの起動方法

■ WinDVD コントロールパネルの [ヘルプ] ボタン(T) をクリックする

「InterVideo WinDVD」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

役立つ操作集

ライフスタイルパネルで操作する

モデルによって同梱されているマルチ AV パネルやオーディオパネルを使用すると、DVD-Video の再生などをボタンで操作できます。

マルチ AV パネル『TV / CD 操作ガイド』 オーディオパネル「1 章 5-❸ オーディオパネルを使う」

5 デジタルカメラの写真を編集/整理する

本製品には、画像を編集できるアプリケーション「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」が用意されています。

「デジカメ Walker」を使うと、写真などの画像を簡単に編集できます。編集した画像を使ってカードや Web ページを作成したり、アルバムを作って画像を管理することもできます。

1 起動方法

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [デジカメ Walker] → [Ulead iPhoto Express] をクリックする



サムネイルストリップ-

開いているイメージやプロジェクトのサムネイル (一覧表示画像) が表示されます。

2 写真を編集する

ここでは、デジタルカメラで撮った写真をパソコンにファイルとして取り込んだ状態で、編集を加える場合について説明します。

デジタルカメラからパソコンへの取り込みかたは、接続するデジタルカメラによって異なります。詳しくは、『デジタルカメラに付属の説明書』を確認してください。

- [編集] モード(つつマンドパネルから 「フォト取り出し] → [マイコンピュータ] をクリックする
 オプションパネルに 「参照中のフォルダ」が表示されます。
- **2** ▼ をクリックし、表示されたメニューから編集する写真のあるフォルダをクリックする オプションパネルにサムネイルが表示されます。
- **3** 編集する画像のサムネイルをクリックし、[開く] ボタンをクリック する



作業領域に画像が表示されます。


4 コマンドパネルから [編集] のメニューをクリックし、画像を加工 する

次のメニューから、画像にさまざまな効果を加えることができます。

調整	画像の切り抜き、サイズや明るさ/色の調整などを行います。
選択範囲	用途や形、色に基づいて範囲を選択します。
テキスト	画像に文字を書き込みます。文字にもいろいろな効果を選べます。
ペイント	筆で絵に色をつけるように、画像にさまざまな効果を加えます。
装飾	縁取りやイラスト、影の追加などが行えます。

3 加工した画像を保存する

1 コマンドパネルから [共有] → [保存] をクリックする オプションパネルに、保存についての項目が表示されます。



2 [保存] ボタンをクリックする

ヘルプの起動方法

1 「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [Ulead iPhoto Express のヘルプ] をクリックする


PDF マニュアルの起動方法

- **1** [X9-h] → [TSOT = TOT = TOT
 - 「デジカメ Walker」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

6 オリジナル DVD を作る

「WinDVR」や「WinDVD Creator 2 Platinum」を使ってデジタルビデオカメラやアナログのビデオカメラ*」で撮影した映像、またはビデオデッキで録画した映像を本製品に取り込み、編集できます。また DVD マルチドライブモデルまたは DVD-R/-RW ドライブモデルでは、編集した映像データを DVD に書き込むこともできます。

* 1 ここでいうアナログのビデオカメラとは、VHS や S-VHS、8mm カメラや Hi-8 カメラを示します。



お願い WinDVD Creator 2 Platinumの使用にあたって

- ●「InterVideo WinDVD」などの映像を再生するアプリケーションが動作している と、編集中のプレビューが正しく表示されない場合があります。編集中は他のア プリケーションを終了してください。
- 編集中のプレビューは内部液晶ディスプレイにのみ表示されます。外部ディスプレイには表示されません。
- 著作権保護された映像が保存されている DVD-RW、DVD-R の映像の編集は行えません。
- 著作権保護されているコンテンツは再生できません。
- 「WinDVD Creator 2 Platinum」の動作中は、画面の解像度・色数の変更は行わないでください。
- テレビ番組、ビデオデッキやアナログのビデオカメラのテープの映像を取り込み (録画)、編集するときは、まず「WinDVR」を使用して映像を取り込み、その後 「WinDVD Creator 2 Platinum」で編集してください。「WinDVR」と 「WinDVD Creator 2 Platinum」の使いかたについては、同梱の『interVideo WinDVRユーザーズ・マニュアル』と『interVideo WinDVD Creator 2 Platinumユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。

)映像データをパソコンに取り込む

お願い 映像データを取り込む前に

- デジタルビデオカメラの映像を取り込むときは「WinDVD Creator 2 Platinum」を、テレビ番組、ビデオデッキやアナログのビデオカメラのテープの映像を取り込む(録画)ときは「WinDVR」を使用してください。本製品に付属の「WinDVD Creator 2 Platinum」、「WinDVR」以外の映像データを取り込むソフトウェアは、動作保証していません。
 - 本製品に既にインストールされている「Windows Movie Maker 2」やその他の映像データを取り込むソフトウェアは使用しないでください。
- バッテリ駆動で使用中に映像データの取り込みを行うと、バッテリ消耗などによって取り込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタでパソコンを電源に接続して使用してください。

1 デジタルビデオカメラの場合

デジタルビデオカメラを接続し、映像データをパソコンに取り込みます。

1 i.LINK(IEEE1394)ケーブルをパソコン本体に接続する



プラグの向きを確認して差し込んでくださ し

参照 i.LINK ケーブルの接続の詳細

『応用にチャレンジ 2 章 7 i.LINK (IEEE 1394) 対応機器を接続する』

- **2** ケーブルのもう一方のプラグをデジタルビデオカメラに接続する
- **3** デジタルビデオカメラの電源を入れる [デジタル ビデオ デバイス] 画面が表示されます。
- 4 「DVD ムービーの記録、編集、作成 WinDVD Creator 使用] を選 択し①、[OK] ボタンをクリックする②



「WinDVD Creator 2 Platinum」が起動します。

「WinDVD Creator 2 Platinum」が起動しない場合は、「スタート」→「すべての プログラム] → [InterVideo WinDVD Creator] → [InterVideo WinDVD Creator]をクリックして起動してください。

「WinDVD Creator 2 Platinum」の使いかたについては、同梱の『interVideo WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル をご覧ください。

ヘルプの起動方法

「WinDVD Creator 2 Platinum」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』


2 アナログのビデオカメラやビデオデッキなどの場合

* TV チューナ内蔵モデルのみ

本製品にケーブルを使ってアナログのビデオカメラやビデオデッキなどを接続すると、映像を取り込むことができます。取り込んだ映像は、編集したり、DVDに書き込んだりできます。

【ビデオケーブルの接続】

ビデオケーブルのプラグをパソコン本体の音声入力端子(赤:音声右、白:音声左)、ビデオ入力(コンポジット)コネクタ(黄)に差し込む




取りはずすときは、音声入力端子、ビデオ 入力(コンポジット)コネクタからビデオ ケーブルのプラグを抜きます。

2 ビデオケーブルのもう一方のプラグを接続する機器の出力端子に差し込む

【S端子ケーブルの接続】

1 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のビデオ入力(S-Video) コネクタに差し込む



取りはずすときは、ビデオ入力(S-Video) コネクタからS端子ケーブルのプラグを抜きます。

2 S端子ケーブルのもう一方のプラグを接続する機器の出力端子に差し込む

音声は、ビデオケーブルで音声入力端子(赤:音声右、白:音声左)に接続して聞いてください。

ケーブルでアナログのビデオカメラやビデオデッキなどを接続したら、「WinDVR」を起動してください。

 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [InterVideo WinDVR] \rightarrow [InterVideo WinDVR] をクリックすると記動します。$

「WinDVR」の使いかたについては、同梱の『interVideo WinDVR ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。また、『TV / CD 操作ガイド』もよくお読みください。

ヘルプの起動方法

- WinDVR コントロールパネルの [ヘルプ] ボタン(□)をクリックする
 - 「WinDVR」の問い合わせ先 『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

〔2〕映像データの編集について

映像データを「WinDVD Creator 2 Platinum」で編集することができます。 編集の方法については、同梱の『interVideo WinDVD Creator 2 Platinumユー ザーズ・マニュアル』をご覧ください。

お願い 編集した映像データについて 🗆

• 編集した映像データを本製品で再生する場合は、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、再生してください。

編集した映像データは、デジタルビデオ機器に出力することができます。

ろ)映像データを DVD に書き込む

* DVD マルチドライブモデルまたは DVD-R/-RW ドライブモデルのみ

映像データを DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R に書き込むことができます。 書き込み方法については、同梱の『interVideo WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。

お願い

映像データを DVD に書き込む前に

● DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R に書き込みを行う際には、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。なお、再生する機器に応じて、その機器の取扱説明書でも推奨されているメディアを使用してください。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R について 「1 章 9-❸ 使用できる DVD|

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。


- 本製品に付属の「WinDVD Creator 2 Platinum」以外の映像データライティングソフトウェアは動作保証していません。
- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを使用してパソコンを電源に接続して使用してください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、 スタンバイや休止状態を実行しないでください。
 - 詳細について『応用にチャレンジ 3章 2 省電力の設定をする』 『応用にチャレンジ 3章 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る』
- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては動作の不安定やデータの破損の原因となるので、使用しないことを推奨します。

書き込み/削除を行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像 度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。 PC カード、USB 対応機器、外部ディスプレイ、i.LINK 対応機器、SD メモリカード、メモリースティック、パラレルコネクタに接続する機器、テレビ
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- 書き込み済みの DVD-RW に書き込みを行う場合は、「Drag'n Drop CD + DVD」 などで消去する必要があります。

消去方法については、「Drag'n Drop CD + DVD | のヘルプを確認してください。



「WinDVD Creator 2 Platinum」の「ムービー作成」について

- 「ムービー作成」では VR フォーマットでの書き込みはできません。
- 書き込みが可能な DVD-RW、DVD-Rへ最大約 2 時間の映像データを DVD-Video フォーマットで記録できます。
- DVD-Audio や Video CD、miniDVD を作成することはできません。
- DVD マルチドライブモデルの場合、DVD-RAM に DVD-Video フォーマットで 記録できますが、作成されたメディアは本製品にインストールされている 「InterVideo WinDVD」でのみ再生可能となります。
- DVD-RW、DVD-Rへ書き込みを行うには、ビデオの長さ 1 時間当たりハード ディスクに 2GB 以上の空き容量が必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。
- DVD-RW、DVD-R に映像データを書き込む場合、映像データの大きさや編集のしかたによってはデータの変換に数時間かかることがあります。

作成した DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-R について

- 作成した DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-Rは、 一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できない場合があります。
- 作成した DVD-RAM (DVD マルチドライブモデルのみ)、DVD-RW、DVD-Rを本製品で再生する場合は、「InterVideo WinDVD」を使用してください。
 「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。

「WinDVD Creator 2 Platinum」の「ディスクマネージャ」について

- ●「ディスクマネージャ」では、映像データを-VRフォーマットで DVD-RAM に (DVD マルチドライブモデルのみ)、または、DVD-Video フォーマットで DVD-RW に記録することができます。
- DVD マルチドライブモデルの場合、「ディスクマネージャ」では、-VR フォーマットで記録された DVD-RAM の映像データを編集することができます。
- DVD-RW、DVD-Rに-VRフォーマットでの書き込みはできません。
- DVD マルチドライブモデルの場合、DVD-RAM へ書き込むには、あらかじめ フォーマットツールで UDF2.0 形式のフォーマットをしておく必要があります。
 - DVD-RAM のフォーマット「1 章 9-4 DVD-RAM を使うときは」
- 扱えるプレイリストは1個だけです。
- DVD-RAM レコーダでプログラムなどに設定したサムネイル画像と異なるサムネイル画像が表示されることがあります。
- DVD-RAM をドライブにセットしても、「ディスクマネージャ」でメディアの内容が認識できないことがあります。

FDD/CD-ROM 日/© LED が点灯または点滅中は処理中なので、消灯するまでお待ちください。FDD/CD-ROM 日/© LED の消灯後にメディアの内容が認識できない場合は、「ディスクマネージャ」の[ドライブの選択]の ▼ ボタンをクリックし、表示されたメニューから本製品のドライブを選択してください。また DVD-R/-RW ドライブモデルの場合、「ディスクマネージャ」で DVD-RAM は使用できません。

さくいん

記号 **** キー	FDD/CD-ROM LED 23 Fn キー 24 Fn キーを使った特殊機能キー 27
A AC アダプタの仕様	I.LINK コネクタ
BackSpace ‡— 25 Battery LED 23 BeatJam 94, 99	L LAN コネクタ18 LINE OUT 端子16
C Caps Lock LED	N Numeric Mode LED
DC IN LED	Power LED
Enter = 25 Esc = 24	SDカードスロット

Tab キー	オリジナル DVD を作る
U USB コネクタ 18 W	カ 画素51 カタカナ/ひらがなキー25 型番19
Windows Media Player 94, 103 WinDVD Creator 2 Platinum	キ キーボード16 キーボードの取り扱い30
ア アプリケーションキー	ク クリック32 くるくる壁紙チェンジャー52
イ インジケータ	誤消去防止スイッチ (メモリースティック)89 サ サイバーサポートボタン17
ウ ウィンドウズキー	シ 使用できる CD
オーディオパネルの取り付け47 オーディオパネルの取りはずし45 オーバレイキー25 大文字ロック状態26	ス 数字ロック状態26 スクロールスイッチ16, 34 スピーカ16

	1,= 4,=
セ	ドライブ18 ドラッグアンドドロップ32
製造番号19	
セキュリティロック・スロット 16	ナ
y	内蔵マイク 16
増設メモリスロット19	Ξ
9	日本語入力パネル 41
タッチパッド16, 31	日本語入力パネルの取り付け 47 日本語入力パネルの取りはずし 45
タッピング 32 ダブルクリック 32	Л
チ	
チルト19	バックライト用蛍光管57 バッテリパック19
ッ	パラレルコネクタ18
通風孔18	半/全キー24
テ	٤
ディザリング51	左ボタン16
ディスプレイ16	ビデオ入力(S-Video)コネクタ
ディスプレイ開閉ラッチ16	
デジカメ Walker118	ビデオ入力(コンポジット)コネクタ
デジタルカメラの写真を	17 *====================================
編集/整理する118	表示可能色数 50
電源コードの仕様	フ
電源コードの取り扱い 22 電源コネクタ	ファンクションキー24
竜源コネクタ 18 電源スイッチ 17	フォーマット (DVD-RAM) 71
電源スイッチ	フォーマット(SD メモリカード)
	85
,	フォーマット(フロッピーディスク)
東芝 SD メモリカードフォーマット	79
85	フォーマット(メモリースティック)
特殊機能丰一 30	9C

フォトフレームバネルの取り付け 47	メ
フォトフレームパネルの取りはずし	メールボタン
ヘ ヘッドホン出力端子	ラ ライトプロテクトタブ (SD メモリカード)84 ライトプロテクトタブ
ホ 保護フィルム	(フロッピーディスク)
マイク入力端子	リリース情報8
マルチ AV パネルの取り付け 47 マルチ AV パネルの取りはずし 45	録音レベルの調整 60
き 右ボタン16 ム 無変換キー24	ワイヤレスコミュニケーション スイッチ16 ワンタッチボタン91